

Bamboo

by Yum Asia



Induction Heating (IH)
UMAI Fuzzy Logic Multi Function
Rice Cooker

Model- YUM IH152, YUM IH15B, YUM IH15
1.5 litre (1-8 people)

UMAMI
SMART BRAIN INDUCTION

**GABA
BROWN**



INDEX

1.	WICHTIG SAFEGUARD Bitte beachten Sie diese Hinweise	3
2.	GERÄTEBESCHREIBUNG	6
2.1	GERÄTEDESIGN	6
2.2	ANZEIGE DES BEDIENFELDES.....	7
3.	BETRIEB DES GERÄTES	8
3.1	VOR GEBRAUCH	8
3.2	NAVIGATION DER BEDIENELEMENTE	8
3.3	WIE MAN DIE FUNKTIONEN DES REISKOCHERS NUTZT	8
3.4	WIE MAN DIE WARMHALTEFUNKTION NUTZT	9
3.5	WIE MAN DIE ANDEREN GARFUNKTIONEN NUTZT	10
3.6	PROGRAMMABBRUCH.....	11
3.7	VERWENDUNG DER VERZÖGERTEN STARTFUNKTION (PRESET)	11
3.8	GABA BROWN UND YUMAMI FUNKTIONEN ERKLÄRT	12
4.	TIPPS ZUM KOCHEN VON LECKEREM REIS	13
4.1	WIE MAN PERFEKTEN REIS KOCHT.....	13
4.2	UNSERE TIPPS ZUR REISKOCHUNG UND ZUM PERFEKTEN ERGEBNIS.....	14
5.	WIE MAN DIE DAMPFFUNKTION (STEAM) NUTZT	14
6.	WIE MAN KUCHEN BACKT	15
7.	REZEPTE	15
7.1	KUCHEN.....	17
8.	KOCHEN MIT ANDEREN KÖRNERN/HÜLSENFRÜCHTEN IN BAMBOO.....	18
9.	REINIGUNG UND WARTUNG.....	19
10.	ERSATZTEILE	20
11.	ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG	20
12.	SPEZIFIKATIONEN UND GARZEITEN	23
13.	ZERTIFIZIERUNG UND GARANTIE	23

Model YUM-IH15/2/B

Bamboo

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Yum Asia Induction Heating (IH) Multifunktions-Reiskocher entschieden haben, den wir Bamboo genannt haben. Hier bei Yum Asia hat uns unsere Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den führenden Marken von Reiskochern und -technologien das Wissen vermittelt, das für die Herstellung dieses perfekten Kochers erforderlich ist. Das bedeutet, dass dieses Produkt nach den höchsten Qualitäts-, Funktions- und Designstandards entwickelt wurde und vor allem mit der Leidenschaft, mit der wir großen Reis kochen!

Wir garantieren Ihnen, dass Sie mit Ihrem neuen Gerät zufrieden sind, was durch unseren umfassenden Garantie-Service unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.yumasia.com/uk/warranty (UK) oder www.yumasia.com/eu/warranty (EU) auf der beiliegenden Garantiekarte. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung zusammen mit Ihrer Garantiekarte, dem Kassenbon und, wenn möglich, dem Karton und der Verpackung auf. Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie zur Ansicht oder zum Herunterladen unter www.yumasia.com

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt, zu Kochtipps oder anderem haben, kontaktieren Sie uns bitte unter hello@yumasia.com und wir helfen Ihnen gerne weiter.

ACHTUNG! Lesen Sie vor der Benutzung des Gerätes diese Anleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen zu Ihrer Sicherheit sowie Empfehlungen für den richtigen Gebrauch und die richtige Wartung der Geräte.



Stellen Sie Elektronik oder magnetempfindliche Gegenstände nicht in die Nähe des Reiskochers.

Andernfalls kann es zu Störungen von Fernseher, Radio, Computer, Gegensprechanlage, Sende-Empfänger, Telefon usw. kommen. Es kann auch magnetisch aufgezeichnete Daten (Kredit-/Debitkarten, Zugausweise, Tonbänder usw.) löschen



Personen mit einem Herzschrittmacher sollten einen Arzt konsultieren, bevor sie Geräte mit Induktionserwärmung verwenden. Die Verwendung dieses Reiskochers kann einen Herzschrittmacher beeinträchtigen.



Nicht auf oder in der Nähe eines Induktionskochfeldes platzieren.

Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Brüchen des Bamboo kommen.

Nochmals vielen Dank und frohes Kochen!


Das Yum Asia Team

1. WICHTIG SAFEGUARD Bitte beachten Sie diese Hinweise



DIESE WARNSHINWEISE UND VORSICHTSHINWEISE DIENEN DAZU, SACH- UND PERSONENSCHÄDEN AN IHNEN UND ANDEREN ZU VERMEIDEN

	<p>Ändern Sie diesen Reiskocher nicht, nur ein Reparaturtechniker darf dieses Gerät zerlegen oder reparieren.</p>		<p>Lassen Sie Kinder den Reiskocher nicht unbeaufsichtigt benutzen. Außerhalb der Reichweite von sehr kleinen Kindern aufbewahren. Kinder sind Vonerbrennungen Stromschlägen oder Verletzungen bedroht.</p>
	<p>Berühren Sie nicht den Dampfauslass. Andernfalls kann es zu Verbrühungen und Verbrennungen kommen. Besondere Vorsicht bei Kindern</p>		<p>Öffnen Sie nicht den Deckel und bewegen Sie den Reiskocher nicht während des Garvorgangs. Dies kann zu Verbrennungen führen - der Dampf ist sehr heiß.</p>
	<p>Stecken oder ziehen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen. Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Verletzungen kommen.</p>		<p>Dieser Reiskocher dient zum Kochen von Reis und anderen in diesem Handbuch beschriebenen Gerichten. Verwenden Sie es nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke. Befolgen Sie immer die Bedienungsanleitung und kochen Sie niemals die folgenden Produkte:</p>
	<p>Tauchen Sie den Reiskocher nicht in Wasser ein und spritzen Sie nicht mit Wasser. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss oder elektrischen Schlägen kommen.</p>		<p>Lebensmittel in Kunststoff verpackt Gerichte, die Papierhandtücher oder andere Deckel verwenden, um das Essen zu bedecken. Andernfalls kann es zu Verstopfungen der Dampfauslassöffnung kommen.</p>
	<p>Stecken Sie keine Metallgegenstände in die Lüftungsöffnungen. Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Fehlfunktionen kommen, die zu Verletzungen führen können.</p>		<p>Ein lose eingesteckter Netzstecker kann Feuer, Stromschlag, Kurzschluss, Rauch oder Feuer verursachen. Verwenden Sie nur eine Steckdose mit einer Nennleistung von mindestens 15 Ampere. Wenn Sie das Netzkabel wechseln möchten, verwenden Sie nur eines, das ein gleichwertiges Kabel (250V, 13A) verwendet. Wenn die Klingen des Steckers verschmutzt sind, wischen Sie sie sauber. Ablagerungen an den Klingen des Steckers können zu Bränden führen.</p>
	<p>Stecken Sie den Netzstecker vollständig und sicher in die Steckdose.</p>		
	<p>Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Jegliche Nutzung für kommerzielle Zwecke führt zum Erlöschen der Garantie.</p>		

	<p>Nicht verwenden, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn der Netzstecker lose in die Steckdose eingesteckt ist. Andernfalls kann es zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Bränden kommen. Das Netzkabel darf nicht beschädigt werden.</p>  <p>Biegen, verdrehen, bündeln oder versuchen. Sie nicht, das Netzkabel zu modifizieren. Verlegen Sie das Kabel nicht auf oder in der Nähe von Hochtemperaturflächen oder -geräten, unter schweren Gegenständen oder zwischen Objekten. Ein beschädigtes Netzkabel kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.</p>		<p>Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie nicht in Gebrauch sind.</p>
	<p>Verwenden Sie keine anderen Teile als die mit diesem Reiskocher gelieferten.</p>		<p>Lassen Sie genügend Platz neben Wänden, anderen Möbeln und unter den Regalen, damit der Dampf entweichen kann.</p>
	<p>Verwenden Sie diesen Reiskocher nicht an einem Ort, an dem er mit Wasser oder anderen Wärmequellen in Berührung kommen kann.</p>		<p>Berühren Sie keine heißen Oberflächen während oder unmittelbar nach dem Gebrauch. Achten Sie beim Öffnen des Deckels auf Dampf und berühren Sie nicht die innere Schale, während Sie den Reis umrühren. Das Berühren heißer Oberflächen mit Metallteilen wie Innendeckel, Innenbehälter und Heizplatte kann zu Verbrennungen führen.</p>
			<p>Stellen oder verwenden Sie diesen Reiskocher nicht auf eine unebene Oberfläche oder auf eine hitzeempfindliche Oberfläche. Andernfalls besteht Brandgefahr. Verwenden Sie diesen Reiskocher nicht auf einem ausziehbaren Tisch oder Regal mit unzureichender Tragfähigkeit. Andernfalls kann der Regalboden beschädigt werden, wodurch der Reiskocher herunterfällt und Verletzungen oder Verbrennungen verursacht werden. Jedes Regal oder jeder Ausziehtisch muss eine Tragfähigkeit von mindestens 18 kg aufweisen.</p>



WICHTIG!

Lassen Sie den Reiskocher vor der Reinigung abkühlen. Heiße Teile wie Innendeckel, Innenschale und Heizplatte können Verbrennungen verursachen.

Ziehen Sie immer den Netzstecker des Reiskochers, indem Sie den Netzstecker halten, nicht durch Ziehen am Netzkabel.

Stecken Sie das Ende des Netzkabels fest in den Reiskocher, da es sonst zu Stromschlägen und Feuer kommen kann und der Reiskocher möglicherweise nicht funktioniert.

Decken Sie den Hauptkörper des Reiskochers, insbesondere den Dampfaustritt, während des Kochens nicht ab. Beschädigen Sie nicht die Innenschale oder den Innendeckel. Eine verformte Innenschale oder ein verformter Deckel führt zu ungleichmäßigen Garergebnissen.

Achten Sie darauf, dass nichts am Heizelement oder an der Außenseite der Schale klebt.

Dies führt zu ungleichmäßigen Garergebnissen.

Decken Sie nicht die Lüfteröffnungen an der Seite und am Boden des Reiskochers ab

Spritzen Sie kein Wasser auf den Reiskocher. Dies kann zum Ausfall des Geräts, zu Bränden oder Stromschlägen führen.

Verwenden Sie den Reiskocher nicht bei direkter Sonneneinstrahlung. Dies kann zu Verfärbungen führen.

Nicht dort verwenden, wo der Dampf aus diesem Reiskocher mit anderen Geräten in Berührung kommen kann.

Der Dampf kann zu Verfärbungen, Fehlfunktionen und Bränden bei anderen Geräten führen.

Nicht auf einer Fläche verwenden, auf der die darunter liegenden Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten (z.B. auf Papier, Teppich, Kunststoff).

Nicht kochen, wenn der Innenbehälter leer ist. Dies kann zum Ausfall des Gerätes führen.

Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn Sie JEDE der folgenden Punkte bemerken:

Der Netzstecker oder das Kabel ist sehr heiß geworden.

Das Netzkabel ist beschädigt oder der Strom schaltet sich bei Berührung ein/aus.

Der Körper des Reiskochers ist deformiert oder ungewöhnlich heiß.

Der Rauch kommt aus dem Reiskocher oder es entsteht ein brennender Geruch.

Jeder Teil des Reiskochers ist gerissen, lose oder instabil.


2. GERÄTEBESCHREIBUNG

Ihr Bamboo Umai Induktionserwärmung Fuzzy Logik Reiskocher ist ein modernes Multifunktions-Kochgerät mit höchster Qualität und unserer langjährigen Erfahrung im Verkauf von Reiskochern.


Platzsparend in Ihrer Küche kombiniert dieses Gerät die Qualitätsfunktionen der Spezialreisküche (Weißer Reis, Kurzkornreis, Brauner Reis, Yumami und GABA braun) mit Haferbrei, Dampf, Slow Cook, Kruste und Kuchenbacken. Wir haben diesen Reiskocher mit zusätzlichen Funktionen entwickelt, die für jeden Koch nützlich sind. Ein einfach zu bedienendes und hochmodernes Motouch-Bedienfeld mit einstellbaren Zeiten für verschiedene Funktionen macht das Kochen so viel einfacher und produziert köstlichen Reis oder volle Mahlzeiten.

2.1 GERÄTEDESIGN

Treffen Sie Ihren Bamboo-Reiskocher! Er wird mit einem Reisspatel, einer Suppenpfanne, einem Messbecher und einem Dampfkorb geliefert.



2.2 ANZEIGE DES BEDIENFELDES



START

Halten Sie die Touch-Taste 'START' 2 Sekunden lang gedrückt, um das zuvor mit der Touch-Taste 'MENU' ausgewählte Garprogramm zu aktivieren. Nach dem Aktivieren des Garprogramms erscheint auf dem Display 'COOKING' zusammen mit dem gewählten Programm.



CANCEL

Halten Sie die Taste 'CANCEL' 2 Sekunden lang gedrückt, um das Garprogramm abzubrechen. Bamboo wechselt dann in den Standby-Modus. Diese Taste kann auch als Ein/Aus-Taste verwendet werden, indem Sie länger als 2 Sekunden gedrückt halten, wenn sich Bamboo im Standby-Modus befindet.



MENU

Mit dieser Taste wird eines von 10 automatischen Garprogrammen ausgewählt, von denen 6 spezielle Reisgarprogramme sind.

Bei jedem weiteren Tastendruck wird das nächste Programm aus der Menüliste ausgewählt und der Name des ausgewählten Programms blinkt auf der Anzeige.



QUICK COOK

Dieser Touch-Button ist für das schnelle Reiskochprogramm und gilt nur für Weißreis, er kann nicht für Vollreis verwendet werden.




KEEP WARM

Wenn sich das Gerät im Stand-by-Modus befindet (d.h. kein Programm verwendet wird), wird durch Drücken der Taste 'KEEP WARM' für 2 Sekunden der KEEP WARM-Modus aktiviert. Wenn sich das Gerät im Modus 'KEEP WARM' befindet, erscheint eine Zähluhr als Referenz.



PRESET

Mit der Funktion 'PRESET' können Sie einen Timer für ein verzögertes Garen von bis zu 24 Stunden einstellen. Achten Sie darauf, dies in Zukunft zu lange einzustellen, wenn sich verderbliche Lebensmittel im Inhalt des Geräts befinden, das Sie gerade kochen.



Mit diesen Tasten können Sie die Garzeit von der Standardeinstellung aus einstellen. Die Standard-Garzeiten sind in den spezifischen Handbüchern für die verschiedenen Programme aufgeführt.

3. BETRIEB DES GERÄTES

3.1 VOR GEBRAUCH

1. Öffnen Sie die Verpackung, nehmen Sie das Gerät vorsichtig heraus und entfernen Sie alle Verpackungen und Werbematerialien.
2. Nehmen Sie das gesamte Zubehör und die Bedienungsanleitung heraus.
3. Entfernen Sie alle Werbeaufkleber. Wischen Sie den Gerätekasten mit einem feuchten Tuch ab.
4. Waschen Sie die Schüssel und den inneren Deckel in warmem Seifenwasser mit einem weichen Schwamm. Gründlich trocknen.
5. Kochen Sie 0,5 Tasse Reis (für Wasser füllen Sie den Messbecher zu $\frac{1}{2}$ mit Wasser) und werfen Sie ihn weg.

3.2 NAVIGATION DER BEDIENELEMENTE

Das Display von Bamboo ist ein Anfang des künstlerischen Motouch-Panels. Es ist berührungsempfindlich und lässt sich einfach mit einem 'eisweiß' Display bedienen. **HINWEIS - 'START', 'KEEP WARM' und 'CANCEL' werden durch Drücken und Halten des Symbols für 2 Sekunden aktiviert.** Die entsprechende Taste leuchtet dann auf dem Bedienfeld auf und Sie hören einen Lüfterstart.



Wenn kein Kochprogramm ausgewählt ist, **kann Bamboo ausgeschaltet werden**, indem Sie die **'Cancel'-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten**.
Um **Bamboo einzuschalten**, drücken Sie die **'Cancel'-Taste**

3.3 WIE MAN DIE FUNKTIONEN DES REISKOCHERS NUTZT

HINWEIS - Die maximale Kapazität dieses Gerätes (betrug nicht überschreiten)
8 Tassen (180ml Tasse) für weißen Reis
6 Tassen (180ml Tasse) für braunen Reis

Bamboo wurde entwickelt, um Reis in 7 verschiedenen Phasen zu kochen, um jedes Mal perfekten Reis zu produzieren und die Nährstoffe sorgfältig zu erhalten. Das phasenweise Garen und die Anpassung der Induktionstemperatur werden mit dem IH Umai Fuzzy Logic Prozessor von Bamboo gesteuert, der auch eine verfeinerte Garen von Reis in den Einstellungen GABA braun und Yumami ermöglicht.

MÖGLICHKEITEN ZUM KOCHEN VON REIS:

1. Die Einstellung **'WHITE'** dient zum Kochen von langkörnigem weißem Reis (z.B. Basmati, Jasmin oder thailändischem Duftreis).
2. Die Einstellung **'QUICK COOK'** (nur für weißen Reis) für den Fall, dass Sie den Reis etwas schneller fertig stellen möchten.
3. Die Einstellung **'BROWN'** dient zum Kochen von Lang- oder Kurzkorn-Braunreis.
4. Die Einstellung **'SHORT GRAIN'** ist für jede Art von weißem Kurzkornreis wie Perlen- oder Sushi-Reis und Thai- Klebereis.
5. **'GABA'** setzt jede Art von Braunreis ein und aktiviert, um die Gamma-Aminobuttersäure oder GABA im Braunreis freizusetzen. Auch bekannt als 'Hatsuga genmai', wird angenommen, dass es viele gesundheitliche Vorteile hat (siehe Abschnitt 3.8, Seite 11)
6. Die Einstellung **'YUMAMI'** ist für jede Art von weißem Reis geeignet. Dies ist ein spezifischer Kochzyklus mit unterschiedlichen Temperaturen, es setzt Zucker frei, die im Reis enthalten sind, und es wird gesagt, dass diese phasenweise Reiskochung den Reis süßer und 'moreish' schmecken lässt, daher der Name 'Yumami' (siehe Abschnitt 3.8, Seite 12)

Ungefähre Garzeiten für verschiedene Reissorten

Ausgewählter Reis	'WHITE'	'QUICK COOK'	'BROWN'	'SHORT GRAIN'	'GABA'	'YUMAMI'
Zeitaufwand	35 min	29 min	63 min	39 min	145 min	66 min

Auf der Innenseite der inneren Schüssel befinden sich Markierungen, die den Wasserstand für weißen Langkornreis, weißen Kurzkornreis, braunen Reis und (Reis-) Brei angeben.

STICKY oder GLUTINOUS Reis kochen

Klebreis unterscheidet sich von normalem Kurzkornreis, da er mehr Wasser benötigt. Wenn Sie klebrigen / klebrigen Reis kochen, müssen Sie die folgenden Wasseranweisungen befolgen und die Einstellung für kurze Körnung verwenden.

Wasserstände für 'THAI STICKY/GLUTINOUS' Reis

Tassen reis	1	2	3	4	5
Wasserstand auf der Schale (short grain marks)	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5



Während der Reiskochzyklen wird auf dem Display ein Linienmuster angezeigt, das darauf hinweist, dass Bamboo kocht. In den **letzten 10 Minuten** wird ein **Countdown** angezeigt.

3.3.1 KOCHEN VON REIS IN BAMBOO

1. **Messen Sie** den Reis mit dem mitgelieferten Messbecher. Vergewissern Sie sich, dass der Reis bis zum oberen Rand der Tasse reicht – dies ist eine volle Tasse (180 ml).
2. **Reinigen Sie** den Reis (falls erforderlich) gemäß den Anweisungen unter '4.1 SO KOCHEN SIE PERFEKTEN REIS'. Stellen Sie die innere Schüssel in das Gerät, **geben Sie den Reis in die innere Schüssel** und **füllen Sie die Wasserleitung**, die der Menge/Art des Reises entspricht, den Sie kochen.
3. Schließen Sie den Deckel und wählen Sie die **Reiseinstellung**, mit der Sie kochen möchten.
4. Halten Sie **'START'** gedrückt und der Garvorgang beginnt. Auf dem Display erscheint ein Lauflichtmuster, das anzeigt, dass Bamboo gerade kocht. In den letzten 10 Minuten wird ein Countdown angezeigt.



Weitere Informationen zum Kochen von Reis finden Sie in der 'Speedy Start Guide' auf der Rückseite der Garantiekarte. Weitere Informationen und Ratschläge zum Kochen finden Sie unter 'Tipps zum Kochen von Reis mit gutem Geschmack' auf Seite 13.



Wenn Sie **1 Tasse Reis** kochen möchten, befindet sich auf der inneren Schüssel keine Markierung. Verwenden Sie den Messbecher, um das Wasser hinzuzufügen – 1 Messbecher Wasser für weißen Reis und 1½ Tassen Wasser für braunen Reis.

3.4 WIE MAN DIE WARMHALTEFUNKTION NUTZT

Sobald ein Kochzyklus beendet ist, hören Sie eine Reihe von Signaltönen und Bamboo wechselt automatisch zu 'KEEP WARM'. Sie können 'KEEP WARM' aktivieren, wenn sich Bamboo im Standby-Modus befindet (d. H. Wenn keine Menüfunktionen ausgewählt wurden und 'STAND BY' auf dem Display angezeigt wird), indem Sie die Taste 'KEEP WARM' 2 Sekunden lang gedrückt halten. Die Taste leuchtet dann auf und eine Zähluhr erscheint als Referenz auf dem Display.

Die Funktion 'KEEP WARM' kann 24 Stunden lang verwendet werden. Möglicherweise stellen Sie jedoch fest, dass der Reis nach 15 Stunden trocken ist (da Reis zum Essen auf einer sicheren Temperatur gehalten werden muss). Sie können dies verlängern, indem Sie dem Reis regelmäßig etwas Wasser hinzufügen und durchrühren. Um 'KEEP WARM' abzubrechen, halten Sie die 'CANCEL' -Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Bamboo wechselt dann in den Standby-Modus. Wenn Sie Bamboo aus der Steckdose ziehen, während Sie sich warm halten, wird beim nächsten Anschließen die Option Warmhalten aktiviert. Sie müssen dies abbrechen, bevor Sie mit einer anderen Einstellung kochen können.

3.5 WIE MAN DIE ANDEREN GARFUNKTIONEN NUTZT

3.5.1 PORRIDGE

Diese Menüeinstellung kann für asiatischen Reisbrei oder Haferbrei verwendet werden. Rezepte finden Sie auf Seite 15. Die Standard-Garzeit für die Einstellung 'PORRIDGE' beträgt 1 Stunde. Sie können dies bis zu 2 Stunden mit den Tasten 'Hr' oder 'Min' einstellen, nachdem Sie die Einstellung 'PORRIDGE' gewählt haben und sie auf dem Display blinkt. Nach Abschluss des Kochzyklus gibt das Gerät einen Signalton von sich und schaltet automatisch auf 'KEEP WARM' um.

3.5.2 DÄMPFEN (STEAM)

Mit dem mitgelieferten Dämpftopf können Sie verschiedene Arten von Speisen dämpfen. Die Standard-Garzeit für die Einstellung 'STEAM' beträgt 10 Minuten. Sie können dies bis zu 1 Stunde in 10-Minuten-Schritten mit den Tasten 'Hr' oder 'Min' einstellen, nachdem Sie die Einstellung 'STEAM' gewählt haben und sie auf dem Display blinkt. Es wird ein Countdown auf dem Display angezeigt, wenn das Wasser auf die entsprechende Temperatur erwärmt wurde; Sie können Kalt- oder Warmwasser verwenden. Die Verwendung von heißem Wasser anstelle von kaltem Wasser beschleunigt den Erwärmungsprozess für die Dampfeinstellung, füllen Sie bis zur Markierung von 2-3 Wasserständen auf der inneren Schale, wenn Sie Bamboo als eigenständigen Dampfgarer verwenden.

Siehe Abschnitt 5, Seite 14 für eine Anleitung zum Dämpfen.

3.5.3 LANGSAMES KOCHEN (SLOW COOK)

Zum Kochen von Eintöpfen und anderen Gerichten wie Currys, Dhal oder anderen Hülsenfrüchten und Körnern wählen Sie die Einstellung 'SLOW COOK'. Die Standard-Garzeit für die Einstellung 'SLOW COOK' beträgt 2 Stunden. Sie können dies bis zu 8 Stunden mit den Tasten 'Hr' oder 'Min' einstellen, nachdem Sie die Einstellung 'SLOW COOK' gewählt haben und sie auf dem Display blinkt. Wenn der Zyklus 'SLOW COOK' beginnt, erwärmt das Gerät den Inhalt der inneren Schale auf eine hohe Temperatur (Sie hören ein Blubbern der Flüssigkeit), dann schaltet es auf eine niedrigere Temperatur für das langsame Garen um. Dies ist das gleiche wie die Einstellung 'Auto' bei einem herkömmlichen Slow Cooker. Nach Abschluss des Kochzyklus gibt das Gerät einen Signalton von sich und schaltet automatisch auf 'KEEP WARM' um.



Bamboo ist ein sehr effizienter, versiegelter Reiskocher mit Induktionsheizung. Die langsame Kocheinstellung kocht Speisen schneller, da kein Wärmeverlust auftritt. Ein normales Slow-Cooker-Rezept mit einer Kochzeit von 7-8 Stunden benötigt 3-4 Stunden, um in Bamboo zu kochen. Dies dient zu einem effizienteren langsamen Garen.

3.5.4 KRUST (CRUST)

Um Persischen Tahdig-Reis mit Kruste zu kochen, wählen Sie die Einstellung 'CRUST'. Die Standard-Garzeit für die Einstellung 'CRUST' beträgt 1,5 Stunden. Sie können dies mit den Tasten 'Stunde' oder 'Minute' auf 1 Stunde oder bis zu 2 Stunden einstellen, nachdem Sie die Einstellung 'CRUST' gewählt haben und sie auf dem Display blinkt. Nach

einiger Zeit macht Bamboo einen Piepton und Sie können den Deckel öffnen, um zusätzliche Zutaten (wie Butter, Öl oder Gewürze) hinzuzufügen. Sie schließen dann den Deckel, um weiter zu kochen. Sobald der Kochzyklus abgeschlossen ist, gibt Bamboo eine Reihe von Pieptönen ab und wechselt automatisch zu 'KEEP WARM'.

3.5.5 KÄSE (CAKE)

Um köstliche Kuchen zu kochen, wählen Sie die Einstellung 'CAKE'. Das Kuchenset auf Ihrem Bamboo macht köstliche und feuchte Kuchen. Detaillierte Anweisungen zum Backen von Kuchen finden Sie in Abschnitt 6 auf Seite 15. Die Standard-Garzeit für die Einstellung 'CAKE' beträgt 40 Minuten. Diese Zeit kann mit den Tasten 'Stunde' oder 'Minute' in 5-Minuten-Schritten auf 30 Minuten und bis zu 60 Minuten eingestellt werden, nachdem Sie die Einstellung 'CAKE' gewählt haben und sie auf dem Display blinkt. Sobald der Kochzyklus abgeschlossen ist, gibt Bamboo eine Reihe von Pieptönen ab und wechselt automatisch zu 'KEEP WARM'.

3.6 PROGRAMMABBRUCH

Um eine von Ihnen gewählte Sendung abubrechen, die Warmhaltung abubrechen oder, wenn Sie eine Sendung teilweise während des Kochzyklus anhalten möchten, müssen Sie nur die Taste 'CANCEL' 2 Sekunden lang gedrückt halten. Bamboo wechselt dann in den Standby-Modus.

3.7 VERWENDUNG DER VERZÖGERTEN STARTFUNKTION (PRESET)

Die Funktion 'PRESET' ist eine nützliche Timer-/Verzögerungsfunktion, mit der Sie das Gerät so einstellen können, dass Ihr Reis oder Ihre Speisen zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sind.

So stellen Sie den Timer ein:

1. Drücken Sie die 'MENU' -Taste, um ein Garprogramm auszuwählen (für Nicht-Reis-Garprogramme können Sie an dieser Stelle die Länge der Garzeit programmieren).
2. Drücken Sie dann die PRESET-Taste, die dann aufleuchtet.
3. Durch Drücken der Tasten 'Hr' und 'Min' können Sie die Stunden im Voraus auswählen, zu denen der Reis / das Gericht fertig sein soll.
4. Halten Sie die Touch-Taste 'START' gedrückt. Der Herd zeigt die von Ihnen ausgewählten Stunden/Minuten im Voraus an, beginnt mit dem Countdown und der Garzyklus wird zum angegebenen Zeitpunkt abgeschlossen.

Wenn der Preset auf unter dem in der folgenden Tabelle angegebenen Minimum eingestellt ist, beginnt der Garzyklus sofort. Denn die voreingestellte Garzeit für jeden Garzyklus muss ebenso berücksichtigt werden wie die zusätzliche Bewertungszeit, damit die Fuzzy-Logik weiß, was sie kocht.

Empfohlene Zeiten für die Funktion 'PRESET'

Function	RICE	PORRIDGE	YUMAMI	STEAM	SLOW COOK	GABA
Preset timings	70 min bis 24 STD	70 min bis 24 STD	70 min bis 24 STD	1 STD bis 24 STD	130 min bis 24 STD	150 mins bis 24 STD

Hinweis - beachten Sie, dass verderbliche Lebensmittel nicht über einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden sollten, wenn Sie die Funktion 'PRESET' eingestellt haben, da sie verderben können.



Die Startzeit des Presets/Timers ist nicht exakt, sie wird etwas früher kommen, da der Bamboo beurteilen muss, was sich genau in der inneren Schale (Reis/Hafer/Wasser) und im Volumen befindet, um die Garzeit effektiv berechnen zu können. Es geht darum, indem es das Gerät frühzeitig einschaltet, damit es den Inhalt 'beurteilen' kann.

3.8 GABA BROWN UND YUMAMI FUNKTIONEN ERKLÄRT

3.8.1 WAS IST GABA BROWN?

Die GABA-Funktion für braunen Reis (oder gekeimten braunen Reis) verwendet einen bestimmten Zeitpunkt und bestimmte Temperaturen, damit der braune Reis keimen kann. Wenn Sie auf die GABA-Funktion auf Bamboo wählen wird es einweichen und aktivieren Sie den braunen Reis für Siem it seiner Umai (smart Gehirn) Fuzzy-Logik-Steuerung, wonach sie in dem Kochvorgang zu Phase beginnt. Während dieses Vorgangs werden die innere Schüssel und ihr Inhalt für einen Teil des Kochzyklus auf einer bestimmten Temperatur gehalten, wodurch der braune Reis 'sprießen' kann.

Die gesamte Garzeit für GABA-Reis in Bamboo, einschließlich der zusätzlichen Aktivierungszeit, beträgt ca. 2 Stunden 25 Minuten. Das Ergebnis dieses Prozesses verändert den Geschmack und erhöht den Gehalt an Nährstoffen wie Gamma-Aminobuttersäure (GABA). GABA brauner Reis hat eine weichere Textur als brauner Reis und einen nussigeren Geschmack.



3.8.2 WAS IST YUMAMI?

Die Yumami oder 'extra leckere' Reiskfunktion auf Bamboo verbessert den Geschmack jeder Art von weißem Reis durch Verwendung eines speziell entwickelten Kochzyklus. Dazu wird eine Abfolge von Einweichen und Dämpfen verwendet, um den im Reis enthaltenen Zucker freizusetzen. Diese Zucker werden dann als andere chemische Struktur wieder in den Reis aufgenommen und können sich an der Oberfläche des Reises festsetzen. Diese Änderung der Zuckerchemie kann dann Umami-Rezeptoren der Zunge aktivieren. Das Ergebnis ist ein schmackhafter Reis mit verbesserter Textur und verbessertem Geschmack.

Normalerweise ist der produzierte Reis flauschiger, weicher und süßer (abhängig von der Art des verwendeten weißen Getreides). Die volle Garzeit, einschließlich des speziellen Einweichens und Dämpfens, für die Yumami-Funktion auf Bamboo beträgt 1 Stunde und 6 Minuten.



4. TIPPS ZUM KOCHEN VON LECKEREM REIS


4.1 WIE MAN PERFEKTEN REIS KOCHT

Messen Sie den Reis genau! Verwenden Sie nur den mitgelieferten 180ml Messbecher, da andere Bechergößen unterschiedliche Abmessungen haben können. Achte darauf, dass du den Reis oben in der Tasse planierst.

Den Reis abspülen! Waschen Sie den Reis nicht in der inneren Schüssel – manchmal kann Reis kleine Steine enthalten, die Kratzer auf der Keramikschicht verursachen. Verwenden Sie eine separate Schüssel oder ein separates Sieb. Den Reis in ein Sieb oder eine Schüssel geben und mit frischem, kaltem Wasser übergießen. Den Reis von Hand locker umrühren und das Wasser abgießen. Dies 2-3 mal tun, bis das Wasser, das Sie spülen, klar läuft.

Zum Beispiel:
beim Kochen von 6 Tassen
WEISSER Reis

Füllen Sie bis zum
Wasserstand 6



Seien Sie genau mit dem Wasser! Die Wassermenge in der inneren Schale vor dem Kochen beeinflusst stark die Textur des gekochten Reises. Je mehr Wasser Sie verwenden, desto weicher wird der Reis beim Kochen. Wir empfehlen, den Reis nach dem Waschen in die innere Schüssel zu legen, dann mit Wasser auf die entsprechende Linie auf der inneren Schüssel aufzufüllen - bis zur Unterseite der Linie füllen, das gibt Ihnen perfekten Reis. Wenn Sie es weicher bevorzugen, füllen Sie bis zum oberen Rand der Linie; wenn Sie es härter bevorzugen, füllen Sie bis zu 2-3 mm unter der Linie.

Rühren und lösen! Sobald das Gerät auf 'KEEP WARM' umgeschaltet hat, wenn möglich, rühren und lösen Sie den Reis sofort mit dem mitgelieferten Spatel. Dies hilft, übermäßige Feuchtigkeit freizusetzen und führt zu einem schönen, perfekten, flauschigen Reis.

4.2 UNSERE TIPPS ZUR REISKOCHUNG UND ZUM PERFEKTEM ERGEBNIS



Versuchen Sie, Reissäcke mit so wenig Bruchkörnern wie möglich zu wählen, da Bruchkörner den Reis sehr feucht und klebrig machen.



Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede Reischarge anders ist - jede Reischarge nimmt Wasser unterschiedlich auf, je nachdem, wie gut es verarbeitet wurde. Das Endergebnis kann auch vom Alter des verwendeten Reises abhängen. Neuerer Reis benötigt weniger Wasser als älterer Reis, aber es gibt keine Möglichkeit, festzustellen, ob es sich bei dem von Ihnen gekauften Reis um ein älteres oder neueres Getreide handelt



Wenn der gekochte Reis zu klebrig ist, probieren Sie eine Charge ohne zu spülen. Einige Reissorten müssen nicht gespült werden. Im Gegensatz zu Nudeln ist Reis nicht konsistent, da es sich um ein Naturprodukt handelt und die erste aus einem Neukauf von Reis gekochte Charge ein Reinfall sein kann - der Reiskocher mildert dies in gewissem Maße, aber eine Anpassung der Wassermenge ist ein sicherer Weg den Reis zu bekommen, den Sie mögen.



Wenn der gekochte Reis zu weich ist, reduzieren Sie das Wasser, das Sie zum Kochen hinzufügen, beim nächsten Mal um 3-4 mm, weicherer Reis bedeutet, dass sich während des Kochens zu viel Wasser in der inneren Schale befand. Wenn der Reis, den du kochst, zu hart ist, füge das nächste Mal 3-4mm mehr Wasser hinzu, härterer Reis bedeutet, dass während des Kochens zu wenig Wasser in der inneren Schale war.



Verwenden Sie keine Schnellkoch-, Teilkoch- oder Parboiled-Reis - schauen Sie sich die Reispakete sorgfältig an, um sicherzustellen, dass der von Ihnen gekaufte Reis geeignet ist. Diese Reissorte ist nicht für den Einsatz in einem geschlossenen, fuzzy logic Reiskocher geeignet.

5. WIE MAN DIE DAMPFFUNKTION (STEAM) NUTZT

Sie können dieses Gerät als eigenständigen Dampfgarer verwenden (1,5 bis 2 Tassen Wasser verwenden) oder Reis gleichzeitig mit dem Dämpfen von Speisen kochen. Wenn Sie während des Reiskochens dämpfen, verwenden Sie die Reiskochfunktion für die Reissorte, die Sie kochen, und geben den Dampfkorb in die innere Schüssel über dem Reis.

Hier ist eine Anleitung zum geschätzten Kochen verschiedener Arten von Lebensmitteln in der Funktion 'STEAM':

ZUTATEN	BETRAG	KOCHZEIT	TIPPS ZUM DÄMPFEN
Karotte	200g/1 pc	20 min	In mundgerechte Stücke schneiden
Brokkoli	200g	15 min	In mundgerechte Stücke schneiden
Spinat	100g	15 min	In mundgerechte Stücke schneiden
Kürbis	250g	20 min	In mundgerechte Stücke schneiden
Kartoffel	450g	40 min	In mundgerechte Stücke schneiden
Süßkartoffeln	300g	35 min	In mundgerechte Stücke schneiden
Mais	200g	30 min	In mundgerechte Stücke schneiden
Huhn	300g/1 fillet	30 min	Schnitte an der Seite machen, die den Dampfkorb berührt.
Fisch (Weißfisch & Lachs)	150g	25 min	Auf weniger als 2 cm schneiden und in Folie einwickeln
Garnelen/Callops	15pcs/150g	20 min	Garnelen - mit Muscheln dämpfen. Callops - Von der Schale entfernen
Gekühltes Fleisch Knödel	200g	15 min	Lassen Sie Platz zwischen den Knödel
Gefrorenes Fleisch Knödel	200g	20 min	Lassen Sie Platz zwischen den Knödel



WICHTIG - Speisen nicht über 3,5 cm dick dämpfen.

Wenn Sie Kochen von Reis mit Dämpfen kombinieren möchten, wird empfohlen, dass **3 Tassen Reis die maximale Kapazität ist**, die Sie kochen können. Mehr als das, es besteht die Gefahr, dass die Reisköche kochen, der Dampfkorb drückt in den Deckel und öffnet ihn.



Wenn Sie Reis kochen und gleichzeitig dämpfen, können Sie den Deckel öffnen (sehr vorsichtig, achten Sie auf den Dampf, der aus dem Gerät abgegeben wird), um den Dämpftopf teilweise durch den Kochzyklus zu legen, damit das Gemüse nicht überkocht wird.

6. WIE MAN KUCHEN BACKT

1. Fetten Sie die Innenschale leicht und gleichmäßig mit Butter oder Öl ein.
2. Bereite den Kuchenteig vor. Hinweis - verwenden Sie nicht zu viel Backpulver oder Natron, da dies dazu führen kann, dass der Kuchen zu hoch steigt. Das maximale Gewicht für alle Zutaten beträgt 600g, überschreiten Sie dieses nicht.
3. Stellen Sie die Innenschale auf eine harte, ebene Fläche und legen Sie die Kuchenmasse in die Innenschale. Schütteln Sie ein wenig und klopfen Sie vorsichtig mit der Handfläche auf die Unterseite der Schale (mehrmals), um Luftblasen in der Kuchenmasse freizusetzen.
4. Legen Sie die innere Schale in das Gerät und schließen Sie den Deckel. Drücken Sie die Taste 'MENU', bis die Einstellung 'CAKE' auf dem Bedienfeld blinkt. Sie können dann die Dauer der Garzeit wählen - Standard ist 40 Minuten, aber diese kann auf 30 Minuten und bis zu 60 Minuten in 5-Minuten-Schritten eingestellt werden. Halten Sie die Taste 'START' 2 Sekunden lang gedrückt, um den Garzyklus zu starten.
5. Nach Beendigung des Kochzyklus wechselt das Gerät zu 'KEEP WARM', überprüfen Sie den Kuchen mit einem Holzzahnstocher oder Spieß, um zu sehen, ob er gar ist. Wenn nicht, können Sie den 'KEEP WARM' abbrechen, indem Sie die Taste 'CANCEL' zwei Sekunden lang gedrückt halten und die Einstellung 'CAKE' wie in Schritt 4 beschrieben wählen, um länger zu kochen.

Auf Abschnitt 7.1, Seite 17 finden Sie Beispiele für Kuchenrezepte zum Kochen in Bamboo.

7. REZEPTE

Hier sind ein paar Rezepte, um Sie mit Ihrem neuen Reiskocher zu beginnen. Für viele weitere Rezepte wie aromatisierten Reis (mexikanischer und Kokosnussreis), Risotto, Eintöpfe, Suppen und mehr, besuchen Sie bitte unseren Foodie-Blog unter www.greedypanada.co.uk

REISBREI (CONGEE)

Zutaten (4-5 Portionen)

1 Tasse Reis

75g Hähnchenschenkel, gehackt und angekocht Prise Salz

Ingwer und Frühlingszwiebel (Zwiebel), zerkleinert - zum Abschmecken

Anfahrtsbeschreibung

1. Reis waschen und in die innere Schüssel geben, Wasser hinzufügen (den Niveaus auf der inneren Schüssel folgen) und dann das Huhn darauf legen.
2. Drücken Sie die Taste 'MENU' und wählen Sie 'PORRIDGE' und halten Sie die Taste 'START' gedrückt.
3. Wenn der Reiskocher sich in 'Warm halten' verwandelt, Salz hinzufügen, wenn Sie es wünschen, und mit Ingwer und Frühlingszwiebeln garnieren.

HAFERFLOCKENBREI

Zutaten (für 4 Personen - mengen nicht überschreiten)

1 Tasse geschnittener Stahl oder hochwertiger großer Haferflocken (wir empfehlen, diese in ein Sieb zu geben und 3-4 mal kräftig zu schütteln, um Sedimente zu entfernen).

3 Tassen Wasser (gemessen in dem mitgelieferten Messbecher)

1 Tasse Halbsahne & Halbmilch (oder 1 Tasse Milch oder 1 Tasse Kokosmilch - was immer Sie bevorzugen) 3-4 Löffel (oder mehr nach eigenem Geschmack) Honig oder brauner Zucker

* Möglicherweise müssen Sie mit den Mengen an Hafer und Wasser experimentieren, je nachdem, ob Sie dicken oder dünnen Haferbrei mögen!

Anfahrtsbeschreibung

1. Geben Sie Hafer und Wasser in die innere Kochpfanne.
2. Stellen Sie die Innenkochpfanne in den Hauptkörper des Reiskochers, schließen Sie das Gerät an, wählen Sie die Einstellung 'Porridge' und stellen Sie das Timing nach Ihren Wünschen ein (längere Garzeit = dickerer Porridge; kürzere Garzeit = dünnerer Porridge). Drücken und halten Sie zum Starten die Taste 'START'.
3. Wenn der Reiskocher auf 'KEEP WARM' umschaltet, öffnen Sie den Deckel, rühren und geben Sie die restlichen Zutaten hinzu. Die Verwendung der Timer-Funktion und das Einweichen des Hafers über Nacht hilft, die Textur weicher zu machen.
4. Füge dem Brei getrocknete oder frische Früchte anstelle von Zucker hinzu - köstlich und gesund an einem kalten Wintertag!



Verwenden Sie keine Milch zum Kochen der Haferflocken, dies führt zu einem 'Überkochen' des Inhalts, da die Milch beim Erhitzen unterschiedlich reagiert. **Verwenden Sie zum Garen der Hafer nur Wasser.**

SUSHI-ROLLEN

Zutaten (4-5 Portionen)

3 Tassen Reis

Für die Sushi-Würze (Essigmischung) - 4 Esslöffel Reisessig, 1 Esslöffel Zucker, 1,5 Esslöffel Salz Was auch immer Sie bevorzugen (Sashimi, Garnelen, Gurken, Natto, Lachsrogen, Aal).

Seetang, Wasabi, Sojasauce und eingelegter roter Ingwer zur Garnierung

Anfahrtsbeschreibung

1. Reis waschen und in die innere Schüssel geben, Wasser hinzufügen (folgen Sie den Wasserständen auf der inneren Schüssel und verwenden Sie die Menüoption 'SHORT GRAIN').
2. Wenn der Reiskocher auf 'Warm halten' umschaltet, stellen Sie den Reis in einen Holzbehälter (mit einem sauberen, feuchten Tuch abgewischt) und gießen Sie die Essigmischung über den Reis und mischen Sie ihn unter Kühlung mit einem Ventilator.
3. Hand gerolltes Sushi ist einfach und schnell, es ist nur ein Fall von der Verpackung Ihrer Lieblingszutat mit Nori (Seetang).

REISPUDDING

Zutaten (Tassenmaße sind für den Reismessbecher. 4-6 Portionen)

2 Tassen Arborio, anderer Steinkornreis oder klebriger/klebriger Reis

2 Tassen kaltes Wasser (folgen Sie den Wasserständen auf der inneren Schale und verwenden Sie die Menüoption 'SHORT GRAIN').

½ Tasse Kondensmilch ** ½ Tasse Kokosnussmilch

1 Tasse gesüßte Kondensmilch **

1 Zimtstange oder Prise gemahlener Zimt

1 Zitronenschale, ein großes Stück Zitronenschale

½ Teelöffel Muskatnuss (oder weniger, wenn Sie es vorziehen) 3 Esslöffel gemahlener Zimt (zum Garnieren)

Directions

1. Messen Sie 2 Tassen Reis mit dem Messbecher, den Sie mit Ihrem Reiskocher erhalten haben.
2. Reis und Wasser in den Reiskocher geben, die Einstellung 'SHORT GRAIN' wählen und den Kochzyklus starten.
3. In der Zwischenzeit Kondensmilch, Kokosmilch, gesüßte Kondensmilch, Zimtstange (oder gemahlene Zimt), Zitronenschale (eine große dünne Scheibe Schale, nicht gerieben) und Muskatnuss zusammen schlagen.
4. Wenn der Reis gekocht wurde und der Reiskocher auf warm geschaltet hat, rühren Sie den gekochten Reis um, um sich zu lösen.
5. Dann die verquirlten Milchstücke in den Reis geben, den Deckel schließen und bei der Einstellung 'KEEP WARM' belassen. Überprüfen Sie etwa 30 Minuten später, ob es sich um die gewünschte Konsistenz handelt. Wenn Sie es dicker oder heißer mögen, können Sie die Warmhaltung aufheben und die Mischung mit der langsamen Kochstufe zu einer dickeren Konsistenz 'kochen'.
6. Entsorgen Sie die Zimtstange (falls vorhanden) und die Zitronenschale.
7. In Einzelgerichte geben und auf Wunsch mit gemahlenem Zimt und Sahne garnieren.



** Vegane Anpassung - dies kann auch ohne Kondensmilch und Kondensmilch als Alternative ohne Milchprodukte erfolgen.

Verwenden Sie eine ganze Dose Kokosmilch und etwas Milch, um sie nach Stufe 5 zu lösen, falls erforderlich.

7.1 KUCHEN

Bei Kuchen können Sie die Sache einfacher machen, indem Sie eine fertige Kuchenmischung verwenden und Ihre Lieblingszutaten hinzufügen, die trotzdem perfekt funktionieren. Wenn Sie Ihren eigenen Kuchenteig herstellen möchten, beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den maximalen Zutaten.

BANANANE KÜCHE

Inhaltsstoffe

3 Eier

110g Zucker

110g geschmolzene Butter

200g sehr reife Bananen (Gewicht ohne Haut) 160g einfaches Mehl

¼ Teelöffel Backpulver ¼ Teelöffel Backpulver

eine Prise Salz, weniger als 1/8 Teelöffel Butter zum Einfetten der Innenschale

Anfahrtsbeschreibung

1. Mehl, Backpulver, Natron und Salz in einer großen Schüssel sieben und beiseite stellen. Butter und Zucker in einer antihafbeschichteten Schüssel schmelzen und zur Abkühlung beiseite stellen. Die Bananen mit einer Gabel zerdrücken und beiseite stellen.
2. Die geschlagenen Eier in die geschmolzene Butter und den Zucker geben und mit einem manuellen Schneebesen oder Spatel gut vermischen.
3. Die zerdrückten Bananen dazugeben, mit einem Spatel gut vermischen.
4. Zum Schluss die gesiebte Mehlmischung mit einem Spatel unterheben.
5. Den Kuchenteig in die gefettete Reiskochschüssel gießen. Schlagen Sie mehrmals mit der flachen Hand auf den Boden der Reiskochschüssel in verschiedenen Teilen der Schüssel. Dadurch wird sichergestellt, dass es keine großen Luftblasen im fertigen Kuchen gibt.
6. Wählen Sie die Option 'CAKE' und verschieben Sie die Zeit auf mindestens 50 Minuten. Es kann länger dauern. Wenn der 50-Minuten-Zyklus beendet ist, testen Sie die Oberseite des Kuchens, indem Sie ihn vorsichtig drücken. Wenn es sich fest anfühlt, ist es bereit - alternativ kann man auch einen Zahnstocher einsetzen und es sollte keine Kuchenmasse darauf kleben.
7. Entfernen Sie die Schüssel aus der Reiskochanlage und lassen Sie den Kuchen eine Weile in der Schüssel abkühlen. Wenn vollständig abgekühlt, legen Sie Ihre Hand in die Reiskochschüssel auf den Kuchen und kippen Sie sie auf Ihre Hand. Der Boden des Kuchens hat eine schöne Kruste und Sie können den Kuchen auf einen Teller übertragen.

Mit Schlagsahne, Eis, Karamellsauce servieren oder einfach alleine essen für einen leckeren Nachmittagsgenuss mit einer Tasse Tee.

FUDGE-KÄSEKUCHEN

Inhaltsstoffe

200g Frischkäse 50g Zucker
30g Zucker - zum Schlagen von Eiweiß
3 Stück Eier - Eigelb von Weiß trennen
30g Allzweckmehl - gesiebt
30ml frische Sahne
Teelöffel Zitronensaft, Vanilleextrakt nach Belieben
20g Butter geschmolzen
Butter zum Einfetten der Innenschale

Anfahrtsbeschreibung

1. Die Innenseite der inneren Kochschale leicht und gleichmäßig mit Butter einfetten. Frischkäse bei Raumtemperatur weich werden lassen oder 30 Sekunden lang in die Mikrowelle stellen.
2. Frischkäse in eine Schüssel geben und mit einem Holzspachtel vermengen, bis er glatt wird. Zucker hinzufügen und mit dem Holzspachtel vermischen.
3. Eigelb nach und nach hinzufügen. In gesiebtes Allzweckmehl, frische Sahne, Zitronensaft, Vanilleextrakt und geschmolzene Butter mischen. An dieser Stelle eine gute Bestreuung mit kleinen Karamellstücken hinzufügen.
4. In einer separaten Schüssel das Eiweiß schaumig schlagen. Nach und nach Zucker hinzufügen, bis die Weißen beginnen, ihre Form als Baiser zu behalten.
5. Meringue vorsichtig unter die Frischkäse-Masse heben - ganz, ganz langsam (so bleibt der Käsekuchen schön leicht).
6. Gießen Sie den Teig in die innere Kochschale und schlagen Sie mehrmals mit der Handfläche auf den Boden, um die Luftblasen im Teig freizusetzen. Legen Sie die innere Kochschale in den Reiskocher und schließen Sie den Außendeckel.
7. Drücken Sie die 'MENU'-Taste und wählen Sie die Einstellung 'CAKE'. Drücken Sie die 'START' und stellen Sie das Garen auf 60 Minuten ein.
8. Nach dem Backen abkühlen lassen, dann Hand auf den Käsekuchen in der Pfanne legen und vorsichtig herausschütteln, dann auf eine vorgefertigte Süßgebäckdose oder auf einen Keksboden legen.

8. KOCHEN MIT ANDEREN KÖRNERN/HÜLSENFRÜCHTEN IN BAMBOO

Es ist möglich, andere Körner und Hülsenfrüchte in Bamboo zu kochen, hier ist eine grobe Anleitung für Kochzeiten/Einstellungen.

QUINOA

Wenn es nicht vorgewaschen ist, spülen Sie es gut in einem Sieb mit kaltem Wasser ab. Verwenden Sie ein Verhältnis von Quinoa zu Wasser von 1:1 (bei Verwendung von schwarzem Quinoa das Wasser auf 1:1,25 erhöhen) und verwenden Sie die Schnellkochstufe. Nach dem Kochen ein wenig aufschütteln und 5-10 Minuten warm halten.

COUS COUS und GIANT COUS COUS

Verwenden Sie die auf der Packung angegebenen Wasserstände und die schnelle Kochzeit, da Cous Cous sowieso nicht so viel Kochen erforderlich ist.

MILLET

Für jede Portion, die Sie kochen möchten, messen Sie 1/4 Tasse Hirse in die innere Schüssel und geben Sie 1 Tasse Wasser für jede Portion hinzu (wenn Sie also 1 Tasse Hirse verwenden, fügen Sie 4 Tassen Wasser hinzu; für 3/4 Tassen Hirse fügen Sie 3 Tassen Wasser hinzu; für 1/2 Tasse Hirse fügen Sie 2 Tassen Wasser hinzu und so weiter).

Schütteln Sie einen kleinen Schuss Salz in das Wasser und schließen Sie dann den Deckel. Schließen Sie den Reiskocher an und wählen Sie den Zyklus 'Porridge'. Sie können entweder sofort kochen, indem Sie den Zeitpunkt so einstellen, wie Sie Ihre Hirse bevorzugen (längeres Kochen hat eine dickere Konsistenz; weniger Kochen hat eine dünnere Konsistenz), oder Sie können den voreingestellten Timer verwenden, wenn Sie morgens essen möchten. Einmal gekocht, können Sie das gewünschte Aroma hinzufügen.

LINSEN und BOHNEN

Die langsame Kochstufe ist ideal zum Kochen von Linsen oder Bohnen - vorher abspülen und den auf der Verpackung angegebenen Wasserständen folgen. Die Brei-Einstellung funktioniert auch beim Kochen von Linsen und Bohnen, wenn Sie bei einer niedrigeren Temperatur kochen möchten.

PERLGRAUPENGERSTE

Die langsame Garzeit ist ideal zum Kochen von Perlgraupengersten - spülen Sie vor dem Kochen ab und befolgen Sie die auf der Verpackung angegebenen Wasserstände. Perlgraupen in einer großen Charge Suppe kochen innerhalb einer Stunde, werden aber bei längerer Lagerung nicht überkochen.

9. REINIGUNG UND WARTUNG

Entfernen Sie immer alle Essensreste und reinigen Sie sie sofort nach Gebrauch.


Verwenden Sie zum Reinigen der schmutzigen Teile des Geräts keine Metallbürste, keinen Gaswäscher oder aggressive Chemikalien/Lösungsmittel.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Verwenden Sie einen feuchten Schwamm oder ein weiches Tuch, um das äußere Gehäuse zu reinigen.

Waschen Sie keinen Reis in der inneren Schüssel, da dies zu Kratzern und einer Verschlechterung der Beschichtung der inneren Schüssel führen kann.

WICHTIG - Stellen Sie die innere Schüssel oder den inneren Deckel niemals in eine Spülmaschine. Die Chemikalien und der Waschzyklus eines Geschirrspülers sind zu hart. Schäden, die durch einen Geschirrspüler verursacht werden, fallen nicht unter unsere Garantie.

INNENDECKELPFLEGE



Der innere Deckel dieses Geräts ist abnehmbar.

Drücken Sie die Entriegelung oben nach oben, und der Deckel kommt aus der Halterung. Waschen Sie den abnehmbaren Deckel nach jedem Garzyklus mit einem Schwamm in Seifenwasser.

Um den inneren Deckel wieder aufzusetzen, schieben Sie den unteren Teil hinter die beiden kleinen 'Rillen' und drücken Sie auf den oberen Teil des Deckels, bis Sie ein Klicken hören.


WICHTIGE INNERE SCHÜSSELPFLEGE

Verwenden Sie immer nur das mitgelieferte Kunststoffzubehör. Sie können auch Holz- oder Silikonzubehör verwenden. Verwenden Sie niemals Metall zum Rühren, da dies die Keramikbeschichtung der Innenschale beschädigen kann.


Das Reinigen der inneren Schüssel ist einfach, aber wenn etwas an der inneren Schüssel klebt, tränken Sie es vor dem Waschen mit etwas Spülmittel.

Gießen Sie keinen Essig in die innere Schüssel, da dies die Keramikbeschichtung beschädigen kann.

Die Außenseite (unten) der inneren Schüssel verfärbt sich und scheuert sich aufgrund der Wärme, die vom Heizelement auf die Schüssel ausgeübt wird. Dies ist normal. Die Keramikbeschichtung auf der Innenschale kann im Laufe der Zeit ihre Farbe ändern. Dies ist völlig normal und kein Grund zur Sorge.



PFLEGE DER DAMPFKAPPE




Die Dampfkappe oben auf dem Deckel ist abnehmbar - zum Entfernen nach oben ziehen. Waschen Sie dies regelmäßig.

Die abnehmbare Dampfkappe kann auch vollständig zerlegt werden, um eine vollständige Reinigung zu gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass diese vor dem Gebrauch richtig zusammengesetzt ist.

PFLEGE DES KONDENSATIONSSAMMLERS

Der Kondensationskollektor auf der Rückseite des Geräts kann entfernt werden. Ziehen Sie am kleinen Griff, aber achten Sie darauf, dass Sie nicht nach oben oder unten ziehen. Ziehen Sie in einer geraden Linie, da sonst der kleine Griff brechen könnte.

Entfernen und entleeren Sie den Kondensationskollektor. Waschen, trocknen und wieder einbauen.



10. ERSATZTEILE

Wenn Sie Ersatzteile benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website www.yum-asia.com oder per E-Mail hello@yum-asia.com.

Ersatzteile erhältlich (180ml Messbecher sind auf unserer Website erhältlich):

Bauteilname	Teilenummer
Keramisch Beschichtete Innenschale	IB-IH15
Abnehmbarer Innendeckel	ILSS-IH15
Dampfkorb	SB-IH15

11. ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE
Reis kocht zu hart oder zu weich.	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät auf einer ebenen Fläche befindet, wenn es sich auf einer unebenen Fläche befindet, wird der Wasserstand ungleichmäßig und beeinträchtigt das Kochen des Reises.

PROBLEM		MÖGLICHE URSACHE
KOCHREIS		<ul style="list-style-type: none"> Die Textur von Reis variiert je nachdem, wie er verarbeitet wurde (siehe Abschnitt 5.3 für weitere Informationen). Die Verwendung der Funktion 'PRESET' kann zu einer weicheren Reistextur führen, wenn der Reis längere Zeit im Wasser eingeweicht ist. Die Verwendung der Einstellung 'QUICK COOK' kann zu einem härteren Reis führen. Achten Sie darauf, dass die innere Schale nicht verformt wird. Hast du den Reis nach dem Kochen gelöst? Wenn nicht, tun Sie dies, damit überschüssiges Wasser verdunsten kann
	Reis wird verbrannt/verbrannt	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass nichts an der Innenseite des Reiskochers oder am Boden der inneren Schale klebt. Reis wurde möglicherweise nicht ausreichend gewaschen, so dass zu viel Stärke auf dem Reis zurückbleibt. Achten Sie darauf, dass die innere Schale nicht verformt wird.
	Überkocht beim Kochen	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die von Ihnen gewählte Einstellung 'MENÜ' und den von Ihnen gefüllten Wasserstand auf Vergewissern Sie sich, dass sich die Dampfaustrittskappe auf dem Gerät befindet.
	Kochen kann nicht gestartet werden oder die Tasten reagieren nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel so weit wie möglich in das Gerät eingeführt ist. Für die Tasten 'START', 'KEEP WARM' und 'CANCEL' müssen Sie 2 Sekunden lang gedrückt halten.
	Beim Kochen ist ein Geräusch zu hören oder warm zu halten.	<ul style="list-style-type: none"> Alle Reiskocher mit Induktionserwärmung haben einen Ventilator, Sie hören, wie der Ventilator aktiviert wird und schalten sich ein/aus, um die Kochtemperatur des Geräts einzustellen, es besteht kein Grund zur Sorge.
	Der Dampf tritt zwischen dem Außendeckel und dem Hauptkörper aus.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob der Außendeckel richtig sitzt und sich nicht verformt hat. Ist die äußere Deckeldichtung verschmutzt? Wenn ja, reinigen Sie die äußere Deckeldichtung.
KÜCHE BAKEN	Der Kuchen ist nicht gekocht oder steigt nicht auf.	<ul style="list-style-type: none"> Die Garzeit war möglicherweise zu kurz. Eiweiß schaumig schlagen, sonst ist der Aufstieg zum Kuchen zu gering. Eiweiß nicht zu stark schlagen - wenn es sich trennt, wird es zu stark geschlagen und führt zum Zusammenbruch des Kuchens. Messen Sie die Zutaten genau - Ungenauigkeiten bei der Messung können zu unzureichendem Backen/Aufsteigen führen. Das Übermischen des Teigs beim Mehlzugabe kann zu unzureichendem Backen oder Aufsteigen führen. Das Hinzufügen von zu vielen zusätzlichen Zutaten kann dazu führen, dass der Kuchen ungleichmäßig backt - folgen Sie der in den Rezepten angegebenen Menge. Backen Sie den Kuchen sofort nach der Zubereitung des Teigs - wenn Sie den Teig längere Zeit stehen lassen, kann der Teig entweichen und der Kuchen zusammenbrechen.
	Kuchen steigt zu stark an	<ul style="list-style-type: none"> Hast du Backpulver oder Natron hinzugefügt? Fügen Sie kein Backpulver oder Natron hinzu, da dies dazu führen kann, dass der Kuchen zu hoch steigt.
	Der Kuchen ist schwer aus der inneren Schale zu lösen.	<ul style="list-style-type: none"> Achten Sie darauf, dass Sie die Innenschale gut einfetten. Lassen Sie den Kuchen vollständig abkühlen.
	Der Kuchen bricht leicht	<ul style="list-style-type: none"> Frisch gebackener Kuchen kann leicht zerbrechen. Achten Sie darauf, dass Sie den Kuchen vollständig abkühlen lassen, bevor Sie ihn herausdrehen oder bearbeiten

PROBLEM		MÖGLICHE URSACHE
	Der Kuchen ist verbrannt/verbrannt .	<ul style="list-style-type: none"> • Achten Sie darauf, dass die innere Schale nicht verformt wird. • Die Garzeit war möglicherweise zu lang, beachten Sie die empfohlenen Garzeiten.
	HINWEIS - stellen Sie keine anderen Kuchenformen oder Wachspapier in das Gerät oder die Innenschale. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion oder zur Verformung des Innenbehälters kommen.	
DÄMPFEN	Lebensmittel dampfen nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Ist genügend Wasser zum Dämpfen vorhanden? Stellen Sie sicher, dass mindestens die zwei Tassenmarkierungen auf der inneren Schale mit Wasser gefüllt sind. • Befindet sich zu viel Essen im Dämpftopf? - die Menge der Speisen zu reduzieren oder die Garzeit zu verlängern. • Die Lebensmittel können in zu großen Stücken sein, die Größe der Lebensmittelstücke verringern oder die Garzeit verlängern.
	Gedünstetes Essen ist zu hart	<ul style="list-style-type: none"> • Gemüse - die Garzeit war zu kurz. Stellen Sie sicher, dass genügend Wasser vorhanden ist und dampfen Sie weiter. • Fisch und Fleisch - die Dampfzeit war zu lang. Verkürzung der Garzeit
	Gedünstetes Essen ist kalt	<ul style="list-style-type: none"> • Ist nach Beendigung des Kochzyklus zu viel Zeit verstrichen? Versuchen Sie, nicht auf 'KEEP WARM' zu bleiben, entfernen Sie sofort das gerät und essen Sie es.
WARMHALTE-FUNKTION	Reis riecht, ist gelb oder hat übermäßige Feuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Bewahren Sie keine sehr kleinen Mengen von Reis auf 'KEEP WARM'. Wurde der 'KEEP WARM' mehr als 12 Stunden lang verwendet? • Die Art von Reis und Wasser kann dazu geführt haben, dass der Reis gelb aussah. Wurde der Spatel in der inneren Schale belassen, während er sich auf 'KEEP WARM' befand? • Haben Sie den Reis sofort nach dem Kochen gelockert - wenn nicht, lösen Sie ihn. • Es kann ein Übergeruch aus einem früheren Kochzyklus sein (besonders bei langsam kochenden Gerichten).
ZEITGESTEUERTES KOCHEN	Das Gerät beginnt sofort mit dem Kochen	<ul style="list-style-type: none"> • Die minimale Standardzeit beträgt 70 Minuten, alles andere startet den Garvorgang sofort.
	Das Essen ist zur eingestellten Zeit nicht fertig	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kochen kann zum eingestellten Zeitpunkt nicht abgeschlossen sein, wenn die Temperatur im Raum oder der Wasserstand zu niedrig ist. • Gab es einen Stromausfall? Dies kann dazu führen, dass das Gerät zurückgesetzt wird.
ALLGEMEINER FEHLER AUF DER ANZEIGE	'E'-Fehler auf der Anzeige, Gerätetone und die Menüfunktionen reagieren nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Wurde das Gerät auf oder in der Nähe eines Induktionskochfeldes aufgestellt? Dies führt zu einer Fehlfunktion. • Ist der innere Behälter im Gerät angebracht? Wenn Sie versuchen, das Gerät ohne die Schüssel zu betreiben, ist dies eine Sicherheitsfunktion, um den Betrieb ohne die innere Schüssel einzustellen. Sensoren am Gerät können eine Fehlfunktion aufweisen, bitte kontaktieren Sie Yum Asia für weitere Informationen.

12. SPEZIFIKATIONEN UND GARZEITEN

Modellname und nummer	Bamboo, YUM-IH15/2/B
Kapazität	1,5 litre (1 bis 8 tassen) Reiskocher oder 4 Litre Langsamer Kochen
Bewertung	AC 220-240V, 50-60Hz
Stromverbrauch	1110W
Durchschnittliche leistungsaufnahme Bei 'KEEP WARM	45W
Kochsystem	Induktionsheizung
Herstellungsland	China
Länge des Netzkabels	1m
Außenmaße (ca.)	37cm (Länge) x 27cm (Breite) x 24cm (Höhe)
Gewicht (ca.)	5.5kg

	FEATURE	KAPAZITÄT	UNGEFÄHRE GARZEITEN
COOKING CAPACITY (cups or litres)	Schnellkochender Reis	1-8 tassen/1.4l	29 minuten
	Weißer Langkornreis	1-8 tassen/1.4l	35 minuten
	Weißer Kurzkornreis	1-8 tassen/1.4l	39 minuten
	Yumami (weißer) Reis	1-8 tassen/1.4l	66 minuten (1 STD, 6 minuten)
	Vollkornreis	1-6 tassen/1.4l	63 minuten (1 STD, 3 minuten)
	GABA (brauner) Reis	1-6 tassen/1.4l	145 minuten (2 STD, 25 min)
	Haferbrei (Hafer oder Reis)	1 tasse/0.18l	1 Stunde, einstellbar auf maximal 3 Stunden
	Dampf	Wasser zu 2 Tassen Reis Markierung	5 Minuten, einstellbar bis maximal 1 Stunde in 5-minütigen Abständen
	Langsamer Koch	1,5 litres	2 Stunden, einstellbar auf maximal 8 Stunden
	Krust	1-8 cups/1,4l	1,5 Stunden, einstellbar bis zu 1 Stunde oder bis zu 2 Stunden maximal
Kuchen	600g aller Zutaten	50 Minuten, einstellbar bis zu 30 Minuten und bis zu 1,5 Stunden maximal in 5 Minuten Intervallen	

13. ZERTIFIZIERUNG UND GARANTIE

Im Lieferumfang dieses Gerätes ist unsere umfassende Garantie enthalten (siehe beiliegende Garantiekarte). Weitere Informationen zu unserer Garantie finden Sie unter www.yum-asia.com/uk/warranty (UK) und www.yum-asia.com/eu/warranty (EU)

Dieser Yum Asia Reiskocher und Multifunktionskocher ist ausschließlich für den DOMÄSISCHEN GEBRAUCH bestimmt. Bei Verwendung in einem kommerziellen Umfeld erlischt diese Garantie.

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, lesen Sie bitte zuerst die Anleitung 'Fehlerbehebung' auf Seite 20 des Handbuchs, um zu sehen, ob Ihr Problem dort aufgeführt ist. Wenn Sie weiterhin ein Problem haben, senden Sie bitte eine E-Mail an hello@yum-asia.com mit Ihren Bestelldaten, einer Beschreibung und Fotos des Problems.



Ihr Gerät wird mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte, wenn sie am Ende ihrer Lebensdauer stehen, getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät in Ihrem örtlichen Müll-/Recyclingzentrum




Dieses Gerät entspricht der Richtlinie Restriction of Hazardous Substances (RoHS).



Dieses Gerät ist für die Einhaltung der Vorschriften für den Vertrieb und die Verwendung in dem EWR zertifiziert



Dieses Gerät ist für die Einhaltung der Vorschriften für den Vertrieb und die Verwendung in Großbritannien zertifiziert



WICHTIG! – Die Kabel in diesem Netzkabel sind farbig wie:

Grün und gelb = Erdbraun oder Rot = Lebendiges Blau oder Schwarz = Neutral Verbinden Sie das Erdungskabel (grün und gelb) mit der Klemme im Stecker, die mit dem Buchstaben E oder durch das Erdungssymbol oder grün und gelb gekennzeichnet ist. Schließen Sie den Neutralleiter an die Klemme an, die mit dem Buchstaben N oder schwarz gekennzeichnet ist. Schließen Sie das unter Spannung stehende Kabel an die Klemme an, die mit dem Buchstaben L oder rot gekennzeichnet ist. Dieses Gerät muss bei Verwendung eines 13A (BS1363) Steckers durch eine 13A Sicherung geschützt werden.

YUM ASIA
UK – USA – EU

www.yum-asia.com
© Yum Asia

UK OFFICE

Yum Asia
Horizon International Cargo Limited
Unit 14, 5 Mills Road
Aylesford
Kent ME20 7NA

EU OFFICE

Yum Asia
Horizon International Cargo c/o Mondial Logistics
Vredeweg 46
1505 HH Zaandam
The Netherlands



JOUBU

Ceramic Bowl



www.yum-asia.com
UK - USA - EU