

Panda



by Yum Asia



Ceramic Bowl
Ninja

Advanced Fuzzy Logic
Multifunction Mini Rice Cooker

3.5 cup - 0.6 litre (1-3 people)

Model - YUM-EN06, YUM-EN06W, YUM-EN06G



ADVANCED
Fuzzy Logic (AI)

ด้วย

1.	การป้องกันที่สำคัญ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้.....	3
2.	คำอธิบายอุปกรณ์	6
2.1	การออกแบบของอุปกรณ์	6
2.2	จอแสดงผลแบบควบคุม	7
3.	การใช้งานอุปกรณ์	8
3.1	ก่อนใช้.....	8
3.2	สำรวจตัวควบคุม	8
3.3	วิธีใช้งานฟังก์ชันหม้อนหุงข้าว	8
3.4	วิธีใช้งานฟังก์ชัน อุ่นต่อ	9
3.5	วิธีการใช้ฟังก์ชันการปรุงอาหารอื่นๆ	9
3.6	การยกเลิกโปรแกรม	10
3.7	วิธีการใช้ฟังก์ชันตั้งค่าล่วงหน้า	10
4.	เคล็ดลับในการหุงข้าวรสชาติดี	11
4.1	วิธีการหุงข้าวที่สมบูรณ์แบบ	11
4.2	เคล็ดลับของเราราในการหุงข้าวและให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ	11
5.	วิธีใช้งานฟังก์ชันนึง	12
6.	วิธีการอบเด็ก	13
7.	สูตรอาหาร	13
7.1	เด็ก	15
8.	การปรุงอาหารด้วยชุดพิเศษอื่นๆ/ถ้วยใน Panda	16
9.	การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	16
10.	อะไหล่	18
11.	คู่มือการแก้ไขปัญหา	18
12.	ข้อมูลจำเพาะและเวลาปรุงอาหาร	20
13.	การรับรองและการรับประกัน	21

รุ่น YUM-EN06/W/G

Panda

ขอขอบคุณที่เลือกหม้อหุงข้าวอเนกประสงค์ขนาดเล็ก Yum Asia รุ่น YUM-EN06 ซึ่งเราตั้งชื่อว่า 'Panda'

ที่ Yum Asia

ประสบการณ์ของเรามากกว่า 10 ปีในการทำงานกับแบรนด์หม้อหุงข้าวและเทคโนโลยีหม้อหุงข้าวชั้นนำทำให้เรามีความรู้ที่จำเป็นในการผลิตหม้อหุงข้าวที่สมบูรณ์แบบนี้ ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบให้มีมาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพ การใช้งาน การออกแบบ และที่สำคัญกว่านั้นคือออกแบบมาด้วยความหลงใหลในการหุงข้าวให้ดีที่สุดของเรา!

เรารับประกันว่าคุณจะต้องพึงพอใจกับอุปกรณ์ใหม่ของคุณ และอุปกรณ์นี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริการรับประกันที่ครอบคลุมของเรา

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.yum-asia.com/sea/warranty หรือดูใบรับประกันที่แนบมา เก็บคู่มือการใช้งานเหล่านี้ไว้กับใบรับประกัน ในเสร็จรับเงิน และกล่องกระดาษแข็งและบรรจุภัณฑ์ หากเป็นไปได้ สามารถดูหรือดาวน์โหลดค่าแนะนำการใช้งานเวอร์ชันล่าสุดได้ที่ www.yum-asia.com

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ คำแนะนำในการปรุงอาหาร หรืออื่นๆ โปรดติดต่อเราที่ hello@yum-asia.com เราภูมิใจที่จะให้ความช่วยเหลือ

โปรดให้ความสนใจ!

ก่อนใช้อุปกรณ์นี้ โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียด โดยคำแนะนำการใช้งานประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณ ตลอดจนคำแนะนำสำหรับการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างเหมาะสม

ขอขอบคุณอีกครั้งและขอให้มีความสุขกับการปรุงอาหาร!


ทีมงาน Yum Asia

1. การป้องกันที่สำคัญ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้



คำเตือนและข้อควรระวังเหล่านี้มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลกับคุณและผู้อื่น

	ห้ามดัดแปลงหม้อหุงข้าวที่เฉพาะช่องเทาที่สามารถถอดประกอบหรือซ่อนแซมอุปกรณ์ใดๆ		ห้ามปล่อยให้เด็กใช้หม้อหุงข้าวโดยไม่มีผู้ดูแล เก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก เด็กมีความเสี่ยงที่จะถูกไฟลวก ไฟดูด หรือได้รับบาดเจ็บ
	ห้ามสัมผัสช่องระบายน้ำ การทำเช่นนั้นอาจทำให้น้ำร้อนลวก เกิดแผลไหม้ได้ ดูแลเด็กเป็นพิเศษ		ห้ามเปิดฝาหรือเคลื่อนย้ายหม้อหุงข้าวในระหว่างรอบการปรุงอาหาร การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดการไหม้ – ไอน้ำมีความร้อนมาก
	ห้ามเลี่ยบหรือถอดสายไฟในขณะที่มือเปียก การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้		ห้ามหุงข้าวที่ใช้สำหรับหุงข้าวและปรุงอาหาร อีนๆ ตามรายละเอียดในคู่มือนี้ ห้ามใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานเสมอ และห้ามปรุงอาหารต่อไปนี้: อาหารที่บรรจุในพลาสติก งานที่มีกระดาษเช็ดมือหรือฝาปิดอีนๆ เพื่อปิดอาหาร การทำเช่นนั้นอาจทำให้ช่องระบายน้ำอุดตัน
	ห้ามน้ำหม้อหุงข้าวที่ไปจุ่มน้ำหรือสาดน้ำใส่ การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าช็อตได้		ปลั๊กไฟที่เสียบหลุมอาจทำให้เกิดไฟไหม้ไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าลัดวงจร ควันหรือไฟไหม้ ในเฉพาะเดารับไฟฟ้าที่มีพิกัด 15 แอม培ร เป็นอย่างต่ำ หากคุณต้องการเปลี่ยนสายไฟ ให้ใช้เฉพาะสายไฟที่มีพิกัดใกล้เคียงกัน (250v, 13A)
	เลี่ยบปลั๊กเข้ากับเดารับไฟสุดและแน่น		หากขาดของปลั๊กสกปรก ให้เช็ดทำความสะอาด เศษผงที่ข้างของปลั๊กอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

	อุปกรณ์นี้มีไฟส่องรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น การใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดๆ จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ		
	<p>ห้ามใช้อุปกรณ์น้ำหากสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย หรือหากเสียงปลั๊กไฟเข้ากับเตารับไฟฟ้าอย่างหลวมๆ การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้ได้</p> <p>ห้ามทำให้สายไฟเสียหาย</p>  <p>ห้ามงอ บิด มัดรวมหรือพยามดัดแปลงสายไฟ ห้ามวางสายไฟไว้บนหรือใกล้กับพื้นผิวหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิสูง ได้สิ่งของที่มีน้ำหนักมากหรือระหว่างวัตถุต่างๆ สายไฟที่ชำรุดอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้</p>		ก่อดปลั๊กไฟออกจากเตารับไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน
	เว้นให้มีพื้นที่ห่างผนัง มีระยะห่างจากเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ และได้ชั้นวางให้เพียงพอเพื่อบำยไอน้ำออก		ห้ามล้มผ้าสัมผิวที่ร้อนในระหว่างหือทันทีหลังใช้งาน ระวังไอน้ำเมื่อเปิดฝา และระวังอย่าล้มผ้าสัมผัสด้านในขณะคนข้าว การล้มผ้าสัมผิวที่ร้อนกับชั้นส่วนที่เป็นโลหะ เช่น ฝาด้านใน ขามด้านใน และแผ่นทำความร้อนอาจทำให้เกิดการไหม้ได้
	ห้ามวางหรือใช้หม้อหุงข้าวที่ไม่เรียบหรือบนพื้นผิวที่เลี่ยงต่อความร้อน การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้		ห้ามใช้หม้อหุงข้าวที่ไม่เรียบหรือบนพื้นผิวที่เลี่ยงต่อความร้อน ก่อดปลั๊กไฟออกได้ หรือชั้นวางที่รับน้ำหนักได้ไม่เพียงพอ การทำเช่นนั้นอาจทำให้โถของชั้นวางเสียหาย ทำให้หม้อหุงข้าวแตกง่าย ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดการไหม้ได้ ชั้นวางหรือโถจะแบบเลื่อนออกจะต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักอย่างน้อย 18 กก.



ข้อสำคัญ!

ปล่อยให้นมอหุงข้าวเย็นลงก่อนทำความสะอาด ขันส่วนที่มีความร้อน เช่น ฝาด้านใน ชามด้านใน และแผ่นความร้อนอาจทำให้เกิดการไหม้ได้

กอดปลักนมอหุงข้าวโดยจับที่ปลักไฟ ห้ามดึงที่สายไฟ
เสียงปลายสายไฟเข้ากับนมอหุงข้าวให้แน่น มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อก ไฟไหม้ และหม้อหุงข้าวอาจไม่ทำงาน

ห้ามปิดฝานมอหุงข้าว โดยเฉพาะบริเวณช่องระบายน้ำข้างหนังข้าว
ห้ามให้ขามด้านในหรือฝาด้านในเสียหาย ขามหรือฝาด้านในที่ผิดรูปจะทำให้ได้ผลลัพธ์การปุ่งอาหารที่ไม่สม่ำเสมอ กัน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรติดอยู่ที่ตัวทำความร้อนหรือด้านนอกของขาม
สิ่งนี้จะทำให้ผลลัพธ์การปุ่งอาหารไม่สม่ำเสมอ กัน

ห้ามสอดน้ำใส่นมอหุงข้าว อาจทำให้เครื่องพัง ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อกได้
ห้ามใช้หม้อหุงข้าวในที่ที่แสงแಡดส่องถึงโดยตรง อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสีได้

ห้ามใช้ในที่ที่ไอน้ำจากนมอหุงข้าวน้ำอาจสัมผัสกับอุปกรณ์อื่นๆ ไอน้ำอาจทำให้สีซีด ทำงานผิดปกติ
เกิดไฟไหม้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
ห้ามใช้บนพื้นผ้าที่อาจปิดกั้นช่องระบายน้ำอากาศด้านล่าง (เช่น บนกระดาษ พร์น พลาสติก)
ห้ามปุ่งอาหารเมื่อขามด้านในว่างเปล่า อาจทำให้เครื่องเสียได้

หยุดใช้หันที่หากคุณสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้:

ปลักไฟหรือสายไฟร้อนจัด
สายไฟชำรุดหรือไฟฟ้าติด/ดับเมื่อสัมผัส
ตัวหม้อหุงข้าวผิดรูปหรือร้อนผิดปกติ
คันมารจากนมอหุงข้าวหรือมีกลิ่นใหม่
ส่วนใดส่วนหนึ่งของนมอหุงข้าวแตก หลุม หรือไม่มั่นคง


2. คำอธิบายอุปกรณ์

หม้อหุงข้าวขนาดเล็กพืชชี่ล็อกจิกรุ่น Panda ของคุณเป็นอุปกรณ์ปรุงอาหารเนกประสงค์ที่ทันสมัยที่ใช้การผลิตที่มีคุณภาพสูงสุดและประสบการณ์หลายปีในการขายหม้อหุงข้าว


ข่ายประยัดพื้นที่ในครัวของคุณ อุปกรณ์นี้รวมฟังก์ชันของการปรุงอาหารระดับคุณภาพของการหุงข้าวแบบพิเศษสำหรับการทำโจ๊ก การหุงแบบข้าว และการอบเค้ก เราออกแบบหม้อหุงข้าวรุ่นนี้ให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ผู้ปรุงอาหารทุกคนจะพบว่ามีประโยชน์ แห่งความคุ้มฟังก์ชันปูนอัจฉริยะที่ใช้งานง่ายพร้อมการตั้งเวลาที่ปรับได้สำหรับฟังก์ชันต่างๆ จะทำให้การปรุงอาหารง่ายขึ้นมาก และหุงข้าวหรือทำอาหารมือใหม่แสนอ่อนโยนได้ง่ายขึ้น

2.1 การออกแบบของอุปกรณ์

พบกับหม้อหุงข้าว Panda ของคุณ! มาพร้อมกับไม้พายตักข้าว กระเบวย ถ้วยตวง และตะกร้านึ่ง



2.2 จอแสดงผลແພງຄວບຄຸມ



START
(ເຮີນ)

กดປຸ່ມ 'START' (ເຮີນ) ເພື່ອເປີດໃຫ້ງານໂປຣແກຣມກາປຸ່ງອາຫາດທີ່ຄຸນເລືອກໄວ້ກອນໜ້ານີ້ດ້ວຍປຸ່ມ 'MENU' (ເມນູ) ເນື້ອກາປຸ່ງອາຫາດເວັ້ນຕົ້ນຂຶ້ນ ປຸ່ມ 'START' (ເຮີນ)
ຈະສ່ວັງຂຶ້ນແລະຮູບແບບເສັນວິຈະປາກກູ້ຂຶ້ນບັນໜ້າຈອ
ປຸ່ມນີ້ຍັງທຳສອງໜ້າທີ່ໂດຍທ່ານ້າທີ່ເປັນປຸ່ມເປີດ/ປິດເນື້ອໄນ້ໄດ້ເລືອກຝຶກຂັ້ນກາປຸ່ງອາຫາດ



KEEP WARM
CANCEL
(ອຸນຕ່ອ/ຍົກເລີກ)

ຫຼາກເຄື່ອງອຸ່ນໃນໂທມດສແດນດນາຍ (ກລ່າວຄົວ ໄນມີໂປຣແກຣມໃຫ້ງານ) ການກົດປຸ່ມ 'KEEP WARM/CANCEL' (ອຸນຕ່ອ/ຍົກເລີກ) ເພື່ອເປີດໃຫ້ງານໂທມດອຸນຕ່ອ ໂດຍປຸ່ມ 'KEEP WARM/CANCEL' (ອຸນຕ່ອ/ຍົກເລີກ) ຈະສ່ວັງຂຶ້ນແລະນາພິການນັບຄອຍຫລັງຈະປາກກູ້ຂຶ້ນທີ່ໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງຂອງຄຸນ
ຫຼາກຕ້ອງກາຍົກເລີກໂປຣແກຣມກາປຸ່ງອາຫາດຮີ້ອກາຮຸນ ໃຫ້ກົດປຸ່ມ 'KEEP WARM/CANCEL'
(ອຸນຕ່ອ/ຍົກເລີກ)



MENU
(ເມນູ)

ກົດປຸ່ມນີ້ເພື່ອເລືອກໂປຣແກຣມປຸ່ງອາຫາດອັດໂນມັດ 1 ໃນ 4 ລາຍກາຮຸນຮີ້ອກາຮຸນຫຼຸງຂ້າວ 1 ໃນ 4
ລາຍກາຮຸນ ກົດປຸ່ມນີ້ຕ້ອນເປົ້ອງກັນຈະເປັນກາເລືອນຜານເມນູແລະໂປຣແກຣມທີ່ເລືອກຈະກະພວັບບັນໜ້າຈອ



PRESET
(ຕັ້ງຄ່າລ່ວງໜ້າ)

ຝຶກຂັ້ນ 'PRESET' (ຕັ້ງຄ່າລ່ວງໜ້າ) ຂ້າຍໃຫ້ຄຸນຕັ້ງເວລາສໍາໜັກກາປຸ່ງອາຫາດແບບໜ່ວງເວລາໄດ້ຖື່ງ
24 ຊົ່ວໂມງ ຮະວັງກາຮຸນຕັ້ງຄ່າລ່ວງໜ້າທີ່ນານເກີນໄປ
ຫຼາກນີ້ອາຫາດທີ່ເນື່ອເສີຍງ່າຍອຸ່ນໃນອາຫາດທີ່ຄຸນກໍາລັງຈະປຸ່ງ ຄຸນຮູ້ວ່າຕັ້ງເວລາໄວ້ເນື້ອປຸ່ມ 'PRESET'
(ຕັ້ງຄ່າລ່ວງໜ້າ) ສ່ວັງຂຶ້ນ



HR MIN

ສໍາໜັກກາປຸ່ງຕັ້ງເວລາກາປຸ່ງອາຫາດສໍາໜັກກາຕັ້ງຄ່າເມນູທີ່ໄມ້ໃຫ້ຂ້າວແລະຝຶກຂັ້ນທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າ
ກົດປຸ່ມໄດ້ປຸ່ມທີ່ນີ້ເລືອກໂປຣແກຣມແລ້ວ ຈະທຳໃຫ້ຄຸນປັບເວລາໃນກາປຸ່ງອາຫາດໄດ້
ເວລາປຸ່ງອາຫາດເຮີນຕົ້ນຈະແສດງອຸ່ນສ່ວນຄຸນມີເຈັກສໍາໜັກໂປຣແກຣມຕ່າງໆ

3. การใช้งานอุปกรณ์

3.1 ก่อนใช้

- เปิดบรรจุภัณฑ์ นำอุปกรณ์ออกจาก坛่ำงะมัดระวาง และนำบรรจุภัณฑ์และรัสดส่งเสริมการขายออกทั้งหมด
- นำอุปกรณ์เสริมและคู่มือการใช้งานทั้งหมดออก
- ลอกสติกเกอร์ส่งเสริมการขายได้ฯ ที่มีอยู่ เช็ดตัวเครื่องด้วยผ้าเบียก
- ล้างตามและฝาด้านในด้วยฟองน้ำนุ่มๆ กับน้ำสบู่อ่อน เช็ดให้แห้งทั่ว
- หุงข้าว ½ ถ้วยตวง (สำหรับน้ำ ให้เติมน้ำ ½ ถ้วยตวง) และเททิ้งไป

3.2 สำรวจตัวควบคุม

การแสดงผลของเครื่องนี้ใช้การควบคุมด้วยปุ่มอัจฉริยะและใช้งานง่ายด้วยหน้าจอ 'สีขาวใส' ที่สว่างสดใส กดปุ่มที่คุณต้องการใช้ คุณจะเห็นว่าปุ่มแต่ละปุ่มจะยกขึ้นเล็กน้อย ดังนั้นจึงง่ายต่อการเลือกผ่านตัวเลือกเมนู



เมื่อไม่ได้เลือกโปรแกรมปรุงอาหาร สามารถปิด Panda ได้โดยการกดปุ่ม **Start (เริ่ม)** เพื่อเปิด Panda , กดปุ่ม **Start (เริ่ม)** อีกครั้ง

3.3 วิธีใช้งานฟังก์ชันหม้อหุงข้าว

หมายเหตุ - ความจุสูงสุดของเครื่องนี้ (ห้ามเกิน!)

3.5 ถ้วยตวง (180 มล. = 1 ถ้วยตวง) สำหรับข้าวขาว

2.5 ถ้วยตวง (180 มล. = 1 ถ้วยตวง) สำหรับข้าวกล่อง

Panda ได้รับการออกแบบให้หุงข้าวโดยใช้ 7 ขั้นตอนที่แตกต่างกัน เพื่อหุงข้าวที่สมบูรณ์แบบทุกครั้งและเพื่อรักษาคุณค่าทางอาหารไว้ให้ได้อย่างครบถ้วน ขั้นตอนเหล่านี้ได้แก่ อุ่น ดูดซับน้ำ ให้ความร้อน ต้ม ดุน ดูดซับน้ำ และสุดท้ายคือ อุ่น (ตามลำดับนี้) การปรุงอาหารแบบแบ่งขั้นตอนและการปรับอุณหภูมิที่ควบคุมโดยใช้โปรแกรมเซอร์แបนฟ์ชีลوجิกของ Panda

ตัวเลือกสำหรับการหุงข้าว:

- การตั้งค่า '**LONG GRAIN (เมล็ดยาว)**' ใช้สำหรับการหุงข้าวขาวเมล็ดยาว (เช่น ข้าวนาสามatic ข้าวหอมมะลิ หรือข้าวหอมไทย)
- การตั้งค่า '**SHORT GRAIN (เมล็ดสั้น)**' ใช้สำหรับข้าวเมล็ดสั้นสีขาวทุกชนิด เช่น ข้าวชัด ข้าวชูชิ และข้าวเหนียวไทย
- การตั้งค่า '**BROWN (ข้าวกล่อง)**' ใช้สำหรับหุงข้าวกล่องเมล็ดยาวหรือเมล็ดสั้น
- การตั้งค่า '**QUICK COOK (หุงแบบเร็ว)**' (สำหรับข้าวขาวเท่านั้น) ใช้สำหรับเมื่อต้องการให้ข้าวสุกเร็วขึ้นเล็กน้อย

เวลาหุงโดยประมาณสำหรับข้าวประเภทต่างๆ

ข้าวที่เลือก	'เมล็ดยาว'	'เมล็ดสั้น'	'ข้าวกล่อง'	'หุงแบบเร็ว'
ใช้เวลา	40 นาที	40 นาที	62 นาที	22 นาที

ด้านในของ坛่ำงะน้ำในจะมีเครื่องหมายบอกระดับน้ำสำหรับข้าวขาวเมล็ดยาว ข้าวขาวเมล็ดสั้น ข้าวกล่องและโจ๊ก (ข้าว)



ในระหว่างรอบการหุงข้าว หน้าจอจะแสดงรูปแบบเส้นวิ่งอยู่เพื่อแสดงว่า Panda กำลังหุงข้าว ตัวเลขบนจอจะหลัง จะปรากฏใน **10 นาทีสุดท้าย**

การหุงข้าวเหนียว

ข้าวเหนียวแต่กต่างจากข้าวเมล็ดสันที่ห้ามหุงหุ่ง หากคุณกำลังหุงข้าวเหนียว คุณต้องทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับน้ำด้านล่างและใช้การตั้งค่าหุงข้าวเมล็ดสัน

ระดับน้ำสำหรับ ข้าวเหนียว:

จำนวนถ้วยตวงข้าว	0.5	1	2	3
ระดับน้ำ	1	1.5	2.5	3.5

3.3.1 การหุงข้าวใน Panda

- รัดปริมาณข้าวด้วยถ้วยตวงที่ให้มา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้าวได้ระดับจนถึงด้านบนของถ้วย – นี่คือการรัดเต็มถ้วยตวง (180 มล.)
- ทำความสะอาด ข้าว (หากจำเป็น) ตามคำแนะนำใน '4.1 วิธีการหุงข้าวที่สมบูรณ์แบบ' วางชามด้านในลงในเครื่อง ใส่ข้าวลงในชามด้านใน และเติมน้ำให้ถึงเส้นระดับที่สอดคล้องกับปริมาณข้าวที่คุณหุง
- ปิดฝาและเลือกการตั้งค่าข้าวที่คุณต้องการหุง
- กด 'START (เริ่ม)' และวงจรการปรุงอาหารจะเริ่มขึ้น รูปแบบเส้นวิ่งอยู่บนหน้าจอเพื่อระบุว่า Panda กำลังปรุงอาหาร การนับถอยหลังจะปรากฏใน 10 นาทีสุดท้าย



นอกจากนี้ โปรดดู 'คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว' ที่ด้านหลังของใบรับประทานสำหรับคำแนะนำที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับวิธีการหุงข้าวและ 'เคล็ดลับในการหุงข้าวให้ได้รสชาติดี' ใน หน้า 11 เพื่อดูข้อมูลและคำแนะนำการปรุงอาหารโดยละเอียดเพิ่มเติม



หากคุณต้องการหุง ข้าว ½ ถ้วย ไม่มีเครื่องหมายบนชามด้านในสำหรับการหุงข้าวแบบนี้ ใช้ถ้วยตวงเพื่อเติมน้ำ – น้ำ ½ ถ้วยตวงสำหรับข้าวขาว และน้ำ ¾ ถ้วยตวงสำหรับข้าวกล้อง

3.4 วิธีใช้งานฟังก์ชัน อุ่นต่อ

เมื่อวงจรการปรุงอาหารสิ้นสุดลง เครื่องจะเปลี่ยนเป็น 'KEEP WARM (อุ่นต่อ)' โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเปิดใช้งาน 'KEEP WARM (อุ่นต่อ)' เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย (กล่าวคือ ไม่ได้เลือกฟังก์ชันเมนู) โดยกดปุ่ม 'KEEP WARM (อุ่นต่อ)' จากนั้นปุ่มจะสว่างขึ้นและไฟก้านบนจะเปลี่ยนเป็นข้อมูลอ้างอิงของคุณ ฟังก์ชัน 'Keep Warm (อุ่นต่อ)' สามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมง แต่คุณอาจพบว่าข้าวแห้งหลังจากผ่านไป 15 ชั่วโมง (เนื่องจากต้องเก็บข้าวไว้ในอุณหภูมิที่ปลดออกภัยในการรับประทาน) คุณสามารถยืดเวลาได้โดยเติมน้ำเล็กน้อยลงในข้าวเป็นระยะ ๆ และวนให้เข้ากัน หากต้องการยกเลิกฟังก์ชัน 'KEEP WARM (อุ่นต่อ)' ให้กดปุ่ม 'KEEP WARM (อุ่นต่อ)' อีกครั้ง (ทำสองหน้าที่โดยท่าหน้าที่เป็นปุ่ม 'CANCEL (ยกเลิก)') จากนั้นเครื่องจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บาย

3.5 วิธีการใช้ฟังก์ชันการปรุงอาหารอื่นๆ

3.5.1 โจ๊ก

การตั้งค่าเมนูนี้สามารถใช้สำหรับโจ๊กข้าวເວເຊີຍຫຼືອໂຈັກຂ້າວໂວດ สำหรับสูตรอาหาร ดูหน้า 12

เวลาปรุงอาหารเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่า 'PORRIDGE (โจ๊ก)' คือ 1.5 ชั่วโมง คุณสามารถปรับได้ถึง 4 ชั่วโมงโดยใช้ปุ่ม 'Hr (ชั่วโมง)' หรือปรับทุก ๆ 10 นาทีโดยใช้ปุ่ม 'Min (นาที)' เมื่อคุณเลือกการตั้งค่า 'PORRIDGE (โจ๊ก)' และหน้าจอจะกระพริบ

เมื่อรอบการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เครื่องจะส่งเสียงและจะเปลี่ยนเป็น 'KEEP WARM (อุ่นต่อ)' โดยอัตโนมัติ

3.5.2 นึ่ง

คุณสามารถนึ่งอาหารประเภทต่างๆ ได้เมื่อใช้ตั้งเวลาที่ให้มา คุณสามารถหุงข้าวและนึ่งอาหารได้พร้อมกัน - ไข้ฟังก์ชันข้าวที่สอดคล้องกันสำหรับข้าวที่คุณกำลังหุง

เวลาปรุงอาหารเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่า 'STEAM (นึ่ง)' คือ 10 นาที คุณสามารถปรับค่านี้ได้ถึง 1 ชั่วโมงโดยมีช่วงเวลาห่างกันช่วงละ 10 นาทีโดยใช้ปุ่ม 'Hr (ชม.)' หรือ 'Min (นาที)' เมื่อคุณเลือกการตั้งค่า 'STEAM (นึ่ง)' และไฟจะกะพริบบนหน้าจอ จะมีการนับถอยหลังบนหน้าจอมี่อนร้อนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสม
คุณสามารถใช้น้ำเย็นหรือน้ำร้อนน้ำเย็นจะช่วยเร่งกระบวนการทำความร้อนสำหรับการตั้งค่าการนึ่งและเติมน้ำให้ถึงเครื่องหมาย 1.5 ในชามด้านใน

ดูหัวข้อ 5 หน้า 13 สำหรับค่าแนะนำในการนึ่ง

3.5.3 หุงแบบข้าว

สำหรับการปรุงสตูว์และอาหารอื่นๆ เช่น แกง ดาล หรือถั่ว/ขัญพืชอื่นๆ ให้เลือกการตั้งค่า 'SLOW COOK (หุงแบบข้าว)'

เวลาปรุงอาหารเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่า 'SLOW COOK (หุงแบบข้าว)' คือ 2 ชั่วโมง คุณสามารถปรับค่านี้ได้ถึง 8 ชั่วโมงโดยใช้ปุ่ม 'Hr (ชม.)' หรือโดยมีช่วงเวลาห่างกันช่วงละ 10 นาทีโดยใช้ปุ่ม 'Min (นาที)' เมื่อคุณเลือกการตั้งค่า 'SLOW COOK (หุงแบบข้าว)' และไฟจะกะพริบบนหน้าจอ เมื่อวงจร 'SLOW COOK (หุงแบบข้าว)' เริ่มต้นขึ้น เครื่องจะอุ่นลิ่งที่อยู่ในชามด้านในให้มีอุณหภูมิสูง (คุณจะได้ยินเสียงเด็ดบุดฯ จากของเหลว) จากนั้นจะเปลี่ยนไปใช้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าสำหรับการปรุงอาหารแบบข้าว ซึ่งเหมือนกับการตั้งค่า 'อัตโนมัติ' ในหม้อหุงแบบข้าวทั่วไป เมื่อรอบการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เครื่องจะส่งเสียงและเปลี่ยนเป็น 'KEEP WARM (อุ่นต่อ)' โดยอัตโนมัติ



Panda เป็นหม้อหุงข้าวฟักช์ลوجิกแบบปิดผนึกที่มีประสิทธิภาพสูง การตั้งค่าการหุงแบบข้าวจะทำให้อาหารสุกเร็วขึ้นเนื่องจากไม่มีการสูญเสียความร้อน สูตรหม้อหุงแบบข้าวปกติที่มีเวลาทำอาหาร 7-8 ชั่วโมงจะใช้เวลาเพียง 3-4 ชั่วโมงในการปรุงด้วย Panda เพื่อให้การหุงแบบข้าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.5.4 เค้ก

สำหรับการทำเค้กแสนอร่อย เลือกการตั้งค่า 'CAKE (เค้ก)' การตั้งค่าเค้กบน Panda ของคุณทำให้เค้กอร่อยและชุ่มฉ่ำ โปรดดูหัวข้อ 6 ในหน้า 13 เพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการอบเค้ก
เวลาปรุงอาหารเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่า 'CAKE (เค้ก)' คือ 50 นาที เวลาที่สามารถปรับลงได้ถึง 30 นาทีและสูงสุด 60 นาทีในโดยมีช่วงเวลาห่างกันช่วงละ 10 นาทีโดยใช้ปุ่ม 'Hr (ชม.)' หรือ 'Min (นาที)' เมื่อคุณเลือกการตั้งค่า 'CAKE (เค้ก)' และหน้าจอจะกะพริบ

เมื่อรอบการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เครื่องจะส่งเสียงและเปลี่ยนเป็น 'KEEP WARM (อุ่นต่อ)' โดยอัตโนมัติ

3.6 การยกเลิกโปรแกรม

หากต้องการยกเลิกโปรแกรม คุณได้เลือกหรือหากคุณต้องการหยุดโปรแกรมระหว่างรอบการปรุงอาหาร คุณเพียงแค่กดปุ่ม 'KEEP WARM/CANCEL (อุ่นต่อ/ยกเลิก)' จากนั้นเครื่องจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บาย

3.7 วิธีการใช้ฟังก์ชันตั้งค่าล่วงหน้า

ฟังก์ชัน 'PRESET (ตั้งค่าล่วงหน้า)' เป็นคุณสมบัติจับเวลา/หน่วงเวลาเริ่มต้นที่มีประโยชน์ ทำให้คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้เตรียมข้าวหรืออาหารตามเวลาที่กำหนดได้ ใช้ได้กับการตั้งค่าทั้งหมด ยกเว้นการหุงข้าวแบบเร็ว

เพื่อตั้งค่าล่วงเวลา:

- กดปุ่ม 'MENU (เมนู)' เพื่อเลือกโปรแกรมปรุงอาหาร (สำหรับโปรแกรมปรุงอาหารที่ไม่ใช่ข้าว คุณสามารถตั้งโปรแกรมระยะเวลาในการปรุงอาหารได้ที่จุดนี้)
- จากนั้นกดปุ่ม 'PRESET (ตั้งค่าล่วงหน้า)' ซึ่งจะสว่างขึ้น
- โดยการกดปุ่มสัมผัส 'Hr (ชม.)' และ 'Min (นาที)' คุณสามารถเลือกชั่วโมงล่วงหน้าที่ข้าว/อาหารควรจะเสร็จ

4. กดปุ่ม 'START (เริ่ม)' หน้าจอจะแสดงชื่อโถ/นาทีล่างหน้าที่คุณเลือก
เริ่มนับอยหลังและรอบการปรุงอาหารจะเสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่คุณระบุ

หากตั้งค่าล่วงหน้า/ตัวจับเวลาไว้ต่ำกว่าค่าต่ำสุดที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง วงจรการปรุงอาหารจะเริ่มขึ้นทันที
ทั้งนี้เนื่องจากต้องคำนึงถึงเวลาเริ่มต้นของการปรุงอาหารในแต่ละรอบการปรุงอาหารพร้อมกับเวลาประเมินเพิ่มเติมเพื่อให้พืชชีล้อ
จิกรู้ว่ากำลังปรุงอาหารอะไรอยู่

เวลาที่แนะนำสำหรับฟังก์ชัน 'PRESET (ตั้งค่าล่วงหน้า)'

ฟังก์ชัน	ข้าว	โจ๊ก	น้ำ	หุงแบบข้าว
ตั้งค่าเวลาล่วงหน้า	70 นาที - 24 ชม.	70 นาที - 24 ชม.	1 ชม. - 24 ชม.	130 นาที - 24 ชม.

หมายเหตุ – โปรดทราบว่าไม่ควรตั้งอาหารที่เน่าเสียง่ายไว้เป็นเวลานาน เมื่อคุณตั้งค่าฟังก์ชัน 'PRESET' (ตั้งค่าล่วงหน้า)
เนื่องจากอาจทำให้อาหารเน่าเสียได้




เวลาเริ่มต้นของการตั้งเวลาล่วงหน้า/ตัวจับเวลาไม่แน่นอน แต่จะถึงก่อนเวลาเล็กน้อยเนื่องจาก Panda
ต้องประเมินว่ามีอะไรอยู่ในชามด้านใน (ข้าว/ข้าวโอ๊ต/น้ำ) และมีปริมาณเท่าใด
เพื่อให้สามารถคำนวณเวลาปรุงอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดการกับปัญหานี้โดยการเปิดเครื่องก่อนกำหนดเพื่อให้สามารถ 'ประเมิน' รอดูกดิบได้

4. เคล็ดลับในการหุงข้ารสชาติดี

4.1 วิธีการหุงข้าวที่สมบูรณ์แบบ

ตัวอย่างเช่น:
เมืองข้าวขาว 3 ถ้วยตวง

เติมน้ำถึงระดับ 3



ตวงข้าวให้แม่นยำ! ใช้ถ้วยตวงขนาด 180 มล. ที่ให้มา
เนื่องจากขนาดถ้วยตวงอื่นอาจมีขนาดต่างกัน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปรับระดับข้าวให้อยู่ด้านบนของถ้วย

ข้าวขาว! ใส่ข้าวลงในตะแกรงหรือชามแล้วเท้าเย็นที่สะอาดลงไป
คนข้าวด้วยมืออย่างholmๆ แล้วสะเด็ดน้ำ ทำเช่นนี้ 2-3
ครั้งจนกว่าน้ำที่คุณล้างจะใส่

ตวงน้ำให้แม่นยำ!
ปริมาณน้ำในชามด้านในก่อนหุงจะส่งผลต่อเนื้อสัมผัสของข้าวที่หุงสกอร์ย่าง
มาก ยิ่งใช้น้ำมาก ข้าวจะยิ่งนุ่มเมื่อหุง เรายแนะนำหลังจากข้าวขาวแล้ว
ให้ใส่ข้าวลงในชามด้านใน จากนั้นเติมน้ำลงไปตามเส้นในชามด้านใน –
เติมลงไปที่ด้านล่างของเส้น วิธีนี้จะทำให้คุณได้ข้าวที่สมบูรณ์แบบ

หากคุณต้องการให้ข้าวมุ่งกว่านี้ ให้เติมน้ำด้านบนสุดของเส้น หากคุณต้องการให้แข็งขึ้น ให้เติมต่ำกว่าเส้น 2-3 มม.

คนแล้วเกลี่ยข้าว! เมื่อเครื่องเปลี่ยนเป็น 'KEEP WARM (อุ่นต่อ)' หากเป็นไปได้ ให้คนและเกลี่ยข้าวทันทีด้วยไม้พายที่ให้มานะ
สิ่งนี้จะช่วยรักษาระบายน้ำที่มากเกินไปและทำให้ได้ข้าวที่นุ่มสวยงาม

4.2 เคล็ดลับของเราในการหุงข้าวและให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ



พยายามเลือกข้าวถุงที่มีเมล็ดหักให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากเมล็ดข้าวหักจะทำให้ข้าวแข็งและเหนียวมาก



สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าข้าวทุกชนิดมีความแตกต่างกัน – แม้แต่ข้าวที่คุณซื้อเป็นประจำก็อาจมีคุณภาพที่แย่ลงได้
ในบางครั้ง ข้าวแต่ละชนิดจะดูดซับน้ำแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าผ่านกรรมวิธีมาดีเพียงใด
ผลลัพธ์สุดท้ายอาจขึ้นอยู่กับความชอบของข้าวที่คุณใช้ด้วย ข้าวใหม่ต้องใช้น้ำน้อยกว่าข้าวเก่า
แต่แนะนำว่าไม่มีทางรู้ได้ว่าข้าวที่คุณซื้อมานาเป็นข้าวเก่าหรือใหม่



หากข้าวที่คุณหุงเหนียวเกินไป การลอกหัวเป็นชุดโดยไม่ต้องใช้ช้อนชิบหัวข้าวก็คุ้มค่า เพราะข้าวบางพื้นที่ไม่จำเป็นต้องใช้ช้อนชิบหัวเพราแต่กรรมวิธีที่แตกต่างกัน ซึ่งแตกต่างจากพาสตาตรองที่ข้าวไม่มีลักษณะดัดตัวเพราเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และข้าวชุดแรกที่หุงจากข้าวที่ซื้อใหม่อาจทำให้หุงพลาดได้ หม้อหุงข้าวช่วยลดน้ำหนักได้ในระดับหนึ่ง แต่การปรับปรุงรูปแบบน้ำเป็นวิธีที่ทำให้ได้ข้าวตามที่คุณชอบอย่างแน่นอน



หากข้าวที่คุณหุงนิ่มเกินไป ครั้งต่อไปให้ลดน้ำที่คุณเติมสำหรับหุงลง 3-4 มม. ข้าวที่นุ่มนิ่มหมายความว่ามีน้ำมากเกินไปในชามด้านในระหว่างการหุง หากข้าวที่คุณหุงแข็งเกินไป ให้เติมน้ำเพิ่มอีก 3-4 มม. ในครั้งต่อไป ข้าวที่แข็งขึ้นหมายความว่ามีน้ำในชามด้านในน้อยเกินไประหว่างการหุง



ห้ามใช้หม้อหุงแบบเร็วทุกชนิด ข้าวที่หุงจะสุกบางส่วน ดูที่บรรจุภัณฑ์ข้าวอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าข้าวที่คุณซื้อมีความเหมาะสม ข้าวชนิดนี้ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในหม้อหุงข้าวแบบฟรีซซิลอดจิกแบบปิดผนึก

5. วิธีใช้งานฟังก์ชันนึง

คุณสามารถใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องนึ่งแบบแยกอิสระ (เติมน้ำให้ถึงชิด 1.5-2 บนชาม) หรือคุณสามารถหุงข้าวไปพร้อมกับการนึ่งอาหารได้ หากนึ่งขณะหุงข้าว คุณจะใช้ฟังก์ชันข้าวสำหรับประเภทข้าวที่คุณกำลังหุง และเพิ่มตะกร้าในชามด้านในเหนือข้าว

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับการปรุงอาหารประเภทต่างๆ โดยประมาณในฟังก์ชัน 'STEAM' (นึ่ง):

ส่วนผสม	ปริมาณ	เวลาปรุงอาหาร	เคล็ดลับสำหรับการนึ่ง
แครอท	75 กรัม	20 นาที	หันเป็นชิ้นขนาดพอเดิม
บรอกโคลี	75 กรัม	15 นาที	หันเป็นชิ้นขนาดพอเดิม
ผักโขม	40 กรัม	15 นาที	หันเป็นชิ้นขนาดพอเดิม
พืกทอง	95 กรัม	20 นาที	หันเป็นชิ้นขนาดพอเดิม
มันฝรั่ง	165 กรัม	40 นาที	หันเป็นชิ้นขนาดพอเดิม
มันเทศ	110 กรัม	35 นาที	หันเป็นชิ้นขนาดพอเดิม
ข้าวโพด	75 กรัม	30 นาที	หันเป็นชิ้นขนาดพอเดิม
ไก	150 กรัม	30 นาที	ตัดด้านข้างส่วนที่ส้มผสกนต์กระวนิ่ง
ปลา (ปลาเนื้อขาวและปลาแซลมอน)	75 กรัม/หันเป็นชิ้น	25 นาที	สไลซ์ให้บางกว่า 2 ซม. แล้วห่อด้วยกระดาษฟอยล์
กุ้ง	75 กรัม/7 ชิ้น	20 นาที	นึ่งโดยไม่ต้องแกะเปลือก
หอยเชลล์	75 กรัม	20 นาที	กุ้ง - นึ่งโดยไม่ต้องแกะเปลือก หอยเชลล์ - แกะเปลือกจากเปลือก
เกี๊ยวเนื้อแห้งเย็น	75 กรัม	15 นาที	เว้นช่องว่างระหว่างอาหาร
เกี๊ยวเนื้อแห้งแข็ง	75 กรัม	20 นาที	เว้นช่องว่างระหว่างอาหาร



ข้อสำคัญ - ห้ามนึ่งอาหารที่หนาเกิน 3.5 ซม.
หากคุณต้องการรวมการหุงข้าวพร้อมกับการนึ่งข้อแนะนำ ข้าว 1 ถ้วยคือความจุสูงสุด
ข้าวมากกว่านี้ต้องหุงน้ำซึ่งจะดันฝ่า



หากหุงข้าวและนึ่งพร้อมๆ กัน คุณสามารถเปิดฝ่า (ให้ห้าอย่างระมัดระวัง โดยค่านึงถึงไอน้ำที่ออกจากตัวเครื่อง)
เพื่อเพิ่มตะกร้าในชั้นตอนการหุง เพื่อไม่ให้ผักสุกเกินไป

6. วิธีการอบเค้ก

1. หาที่ชามด้านในบางๆ และสม่ำเสมอตัวยเนยหรือน้ำมัน
2. เตรียมแป้งเค้ก หมายเหตุ – ห้ามใส่ผงพูหรือเบกเกอร์โซดามากเกินไป เพราะอาจทำให้เค้กชื้นฟูได้น้ำหนักสูงสุดสำหรับส่วนผสมทั้งหมดคือ 300 กรัม ห้ามเกินนี้
3. วางชามด้านในบนพื้นเรียบและแข็ง และใส่ส่วนผสมเค้กลงในชามด้านใน เช่นเล็กน้อยแล้วใช้ฝ่ามือแตะกันชามเบาๆ (ทำหลายๆ ครั้ง) เพื่อไล่ฟองอากาศในส่วนผสมเค้ก
4. วางชามด้านในลงในเครื่องแล้วปิดฝา กดปุ่ม 'MENU (เมนู)' จนกระทั่งการตั้งค่า 'CAKE (เค้ก)' บนแผงควบคุมที่จะพรินจากนั้นคุณสามารถเลือกระยะเวลาในการปรุงอาหารได้ โดยค่าเริ่มต้นคือ 50 นาที แต่สามารถปรับลดได้ถึง 30 นาทีและสูงสุด 60 นาที โดยมีช่วงเวลาห่างกันช่วงละ 10 นาที กดปุ่ม 'START (เริ่ม)' เพื่อเริ่มงานจัดการปรุงอาหาร
5. เมื่อวงจรการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เครื่องจะเปลี่ยนเป็น 'KEEP WARM (อุ่นต่อ)' ตรวจสอบเด็กด้วยไม้จิมฟันหรือไม้เสียบเพื่อดูว่าเค้กสุกหรือไม่ หากไม่สุก คุณสามารถยกเลิก 'KEEP WARM (อุ่นต่อ)' ได้โดยการกดปุ่ม 'KEEP WARM/CANCEL (อุ่นต่อ/ยกเลิก)' และเลือกการตั้งค่า 'CAKE (เค้ก)' ตามรายละเอียดในขั้นตอนที่ 4 เพื่อปรุงอาหารใหม่นา้นขึ้น

ดูหัวข้อ 7.1 หน้า 15 เพื่อดูสูตรเค้กในการปรุงอาหาร

7. สูตรอาหาร

ต่อไปนี้คือสูตรอาหาร 2-3 รายการที่คุณสามารถเริ่มต้นทำได้ด้วยหม้อหุงข้าวใหม่ของคุณ

สำหรับสูตรอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ข้าวปูรุ้ง (ข้าวเม็กซิกันและข้าวหุงมะพร้าว) ริชอตโต สตอร์ ชูป และอื่นๆ โปรดดูลิงก์ข้อมูลของเราที่ www.greedy-panda.com หรือชื่อ The Greedy Panda Cookbook ได้

ข้าวต้ม (โจ๊ก)

ส่วนผสม (สำหรับ 2-3 ที่)

ข้าว 1/2 ถ้วยตวง
สะโพกไก่ 35 กรัม สับและลวก
เกลือเล็กน้อย
น้ำพริกเผา - เพื่อเพิ่มรสชาติ

ขั้นตอน

1. ข้าวข้าวและใส่ลงในชามด้านใน เติมน้ำ (ให้ถึงระดับ 3 ของชาม) จากนั้นวางไก่ไว้ด้านบน
2. กดปุ่ม 'MENU (เมนู)' และเลือก 'PORRIDGE (โจ๊ก)' และกดปุ่ม 'START (เริ่ม)'
3. เมื่อหม้อหุงข้าวเปลี่ยนเป็น 'Keep Warm (อุ่นต่อ)' ให้ใส่เกลือหากต้องการ และโรยหน้าด้วยขิงและต้นหอม

โจ๊กข้าวโอ๊ต

ส่วนผสม (สำหรับ 2 ที่)

ข้าวโอ๊ต ½ ถ้วยตวงหรือข้าวโอ๊ตแผ่นขนาดใหญ่คุณภาพสูง (เราแนะนำให้คุณใส่ตะแกรงและเขย่าแรงๆ 3-4 ครั้งเพื่อให้ตั้งกอนหลุดออก)

น้ำ 1 ½ ถ้วยตวง (ตวงในถ้วยตวงที่ให้มา)

นม 1 ถ้วยตวง (หรือกะทิ 1 ถ้วยตวงหรือนมอื่นๆ ที่คุณชอบ)

นำผึ้งหรือน้ำตาลทรายแดง 3-4 ช้อน (หรือมากกว่านั้นตามความชอบของคุณ)

* คุณอาจต้องทดลองกับปริมาณข้าวโอ๊ตและน้ำ ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบโจ๊กข้าวโอ๊ตแบบข้นหรือแบบเหลว!

ขั้นตอน

1. ใส่ข้าวโอ๊ตและน้ำลงในกระทะด้านใน
2. วางกระทะด้านในของหม้อหุงข้าว เสียบปลั๊กตัวเครื่อง เลือกการตั้งค่า 'PORRIDGE (โจ๊ก)' และปรับเวลาตามที่คุณต้องการ (เวลาหุงนานขึ้น = โจ๊กข้นขึ้น เวลาหุงน้อยลง = โจ๊กเหลวขึ้น) กดปุ่ม 'START (เริ่ม)' เพื่อเริ่มต้น
3. เมื่อหม้อหุงข้าวเปิดเพื่อปิดฝา คุณให้เข้ากันแล้วใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไป การใช้ฟองก์ชันดังเวลาและแข็งข้าวโอ๊ตข้ามคืนจะทำให้เนื้อสัมผัสของข้าวโอ๊ตนิ่มลง
4. ใส่ผลไม้แห้งหรือผลไม้สดลงในโจ๊กแทนน้ำตาล จะทำให้อร่อยและเต็มอิ่มมากในหน้าหนาว!!



ห้ามใช้นมในการปูรุข้าวอีด สิ่งนี้จะส่งผลให้ข้าวที่ได้ 'เดือดเกิน'
เนื่องจากนมทำปฏิกิริยาต่างออกไประเมื่อได้รับความร้อน ไข้น้ำในการปูรุข้าวอีดเท่านั้น

ขุนโบรล

ส่วนผสม (สำหรับ 4-5 ที่)

ข้าว 3 ถ้วยตวง

สำหรับปูรุข้าวชูชู (ผสมน้ำส้มสายชู) – น้ำส้มสายชูข้าว 4 ช้อนโต๊ะ น้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ เกลือ 1.5 ช้อนชา
ท็อปปิ้งอะไรก์ได้ที่คุณต้องการ (ชาชิมิ กุ้ง ผักดอง น้ำดี ไข่ปลาแซลอน ปลาไหล)

สาหร่าย วาซาบิ โซย และซิงแคงดองสำหรับโรยหน้า

ขั้นตอน

- ข้าวข้าวและใส่ลงในขามด้านใน เติมน้ำ (ท่าตามค่าแนะนำสำหรับระดับน้ำในหน้า 9 และใช้ด้าเลือกเมนู 'SHORT GRAIN (เมล็ดสันน)')
- เมื่อหม้อหุงข้าวเปลี่ยนเป็น 'Keep Warm (อุ่นต่อ)' ให้ใส่ข้าวในภาชนะไม้ (เบ็ดด้วยผ้าเปียกสะอาด)
แล้วเทน้ำส้มสายชูที่ผสมไว้ลงบนข้าว ผสมให้เข้ากันในขณะที่ทำให้ข้าวเย็นลงด้วยการใช้พัดลมเป่า
- การม้วนชูชูด้วยมือนั้นง่ายและรวดเร็ว เพียงแค่ห่อส่วนผสมที่คุณชื่นชอบด้วยโนริ (สาหร่ายทะเล)

พุดตึงข้าว

ส่วนผสม (ถ้วยตวงสำหรับตวงข้าว)

ข้าวสารโนริโว 1 ถ้วยตวง ข้าวเมล็ดสันอีนฯ หรือข้าวเหนียว

น้ำเย็น 1 ถ้วยตวง (เติมลงไป 4-5 ㎜. ได้เครื่องหมาย 1 บนขามด้านใน)

นมขันจีด ¼ ถ้วยตวง

กะทิ ¼ ถ้วยตวง

นมขันหวาน ½ ถ้วยตวง

อบเชย 1 แท่งหรืออบเชยบดเล็กน้อย

เปลือกมะนาว 1 ลูก เปลือกมะนาวขึ้นในถ้วยหนึ่งช้อน

ลูกจันทน์เทศ ½ ช้อนชา (หรือน้อยกว่านั้นตามชอบ)

อบเชยป่น (สำหรับโรยหน้า)

ขั้นตอน

- ตวงข้าวเมล็ดสันของคุณด้วยถ้วยตวงที่คุณได้มา กับหม้อหุงข้าวของคุณ
- ข้าวข้าวในน้ำเย็น ใส่ข้าวและน้ำลงในหม้อหุงข้าว เลือกการตั้งค่าข้าว 'SHORT GRAIN (เมล็ดสัน)'
และเริ่มวงจรการปูรุอาหาร ปูรุอาหารจนกว่าจะคลิกเป็นการอุ่นโดยอัตโนมัติ
- ในขณะเดียวกันก็ตีนมขันจีด กะทิ นมขันหวาน อบเชยแท่ง (หรืออบเชยป่น) ผิวนะนา瓦 (ผิวฝานบางๆ ไม่ต้องขุด)
และลูกจันทน์เทศเข้าด้วยกัน
- เมื่อข้าวสุกและเปลี่ยนหม้อหุงข้าวเป็นโหมดการอุ่นแล้ว ให้ถอดสายไฟออกจากเตาเสียบ คน 1
ครั้งและปล่อยให้ข้าวเย็นเป็นเวลา 15 นาที
- จากนั้นใส่นมที่ตีแล้วลงในข้าว ปิดฝาและตั้งหม้อหุงข้าวเป็นการตั้งค่า 'KEEP WARM (อุ่นต่อ)' ทิ้งไว้ประมาณ 30
นาทีต่อมาและดูว่ามีความสม่ำเสมอที่คุณต้องการหรือไม่
- โรยแท่งอบเชย (ถ้าใช้) และผิวนะนา瓦
- ใส่ลงในจานแต่ละจานและโรยหน้าด้วยอบเชยป่นและครีมหากต้องการ



** การปรับเป็นสูตรมังสวิรัติ - สามารถทำได้โดยไม่ต้องใส่นมขันจีดและนมขันหวาน
ใช้กะทิหนึ่งกระป่องและนมที่ไม่ใช่นมสัตว์ใส่หลังการเคลือบข้าวหลังจากขั้นตอนที่ 5 หากจำเป็น

7.1 เค้ก

สำหรับเค้ก คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้นโดยใช้ส่วนผสมเด็กสำเร็จรูปและเพิ่มส่วนผสมที่คุณชื่นชอบ เค้กจะยังคงอุดมสมบูรณ์แบบ หากคุณต้องการทำแป้งเค้กด้วยตัวเอง อ่านลีมทำตามค่าแนะนำเกี่ยวกับส่วนผสมสูงสุด ดูบล็อกนักชิมของเราได้ที่ www.greedy-panda.com สำหรับสูตรเค้กเพิ่มเติมที่คุณสามารถดูบนเว็บไซต์ของทาง Panda

ซื้อโกโก้แลตบราวนี่

ส่วนผสม

น้ำมันดอกทานตะวันหรือน้ำมันมะพร้าว 2 ½ ช้อนโต๊ะ
ดาร์กช็อกโกแลต 100 กรัม (โกโก้อ่อนน้อย 70%)
แป้งสาลีพร้อมข้าวฟู 85 กรัม (หรือแป้งธรรมชาติกับแป้งฟู 1 ช้อนชา)
ผงโกโก้ 1 ½ ช้อนโต๊ะ
น้ำตาลทรายแดง 90 กรัม
นมถั่วเหลือง 115 มล. (หรือนมอื่นๆ)
เกลือ 1 หยดมือ น้อยกว่า 1/8 ช้อนชา

ขั้นตอน

1. ทาชามด้านในด้วยน้ำมันดอกทานตะวันเล็กน้อย
2. แบ่งช็อกโกแลต 75 กรัมแล้วลลากาย - หั่นในชามท่นความร้อนวางบนกระหาน้ำหรืออุ่นอย่างรวดเร็วในไมโครเวฟ ทิ้งไว้ให้เย็นเล็กน้อย
3. ร่อนแป้งและผงโกโก้ลงในชามขนาดใหญ่ และใส่น้ำตาลและเกลือเล็กน้อย คนน้ำมัน นมถั่วเหลือง และช็อกโกแลตที่ละลายจนเข้ากัน – แทนไม่ต้องใช้เวลาในการผสม
4. สับช็อกโกแลตที่เหลืออีก 25 กรัมใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากัน
5. เทลงในชามด้านในของ Panda เกลี่ยด้านบนเล็กน้อยด้วยช้อน ตอบก้นชามด้านในบนฝาเมือแบบๆ เพื่อให้ส่วนผสมเข้ากัน
6. นำเข้าอบประมาณ 30 นาที ตรวจสอบหลังจาก 30 นาที โดยควรมีส่วนผสมติดอุ่น (ตรงกลาง) ด้านบนจะยังคงค่อนข้างนุ่มอยู่ ไม่ต้องกังวลไป บรรทุนจะสุกต่อไปในขณะที่เย็น คุณไม่ต้องการให้สุกจนเกินไป!
7. ทิ้งไว้ให้เย็นในชามด้านใน และเมื่อยืนสักพักแล้ว นำออกมากหั่นเป็นชิ้นๆ



อย่างที่คุณเห็นจากส่วนผสม นี้เป็นสูตรอาหารมังสวิรัติ/ไม่ได้ใส่นม ดังนั้นการจำกัดน้ำหนักสูงสุดของเค้กจึงไม่มีผลกับสูตรนี้เนื่องจากไม่มีไข่ในให้ปูน เป็นบรรทุนที่อร่อยและคุณไม่มีทางเดาได้เลยว่าเป็นบรรทุนที่ไม่ได้ใส่นม!

8. การปรุงอาหารด้วยหุ่นพีชอีนๆ/ถ้าใน Panda

เป็นไปได้ที่จะปรุงหุ่นพีชและอีนๆ และถ้าใน Panda

คุณจำเป็นต้องทดลองโดยปรับระดับน้ำและเลือกวิธีการปรุงอาหารที่ถูกต้อง
นี่คือคำแนะนำเบื้องต้นที่อาจช่วยในการปรุงหุ่นพีชและถ้าอีนๆ ใน Panda

ควันน้ำ

หากไม่ได้ล้างไวนก่อน ให้ล้างด้วยน้ำเย็นโดยใช้ตะแกรง ใช้ควันน้ำในอัตราส่วน 1:1 ต่อน้ำ (เพิ่มน้ำเป็น 1:1.25 หากคุณใช้ควันน้ำสีดำ) และใช้การตั้งค่าการปรุงด่วน เมื่อปรุงเสร็จแล้ว เขย่าให้ฟูชีนเล็กน้อยแล้วทิ้งไว้ให้อุ่นประมาณ 5-10 นาที

คุกคุสและคุกคุสยักษ์

ใช้ระดับน้ำที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์และใช้การตั้งค่าการปรุงด่วนเมื่อจากคุกคุสไม่ต้องถูกปรุงให้สุกมากขนาดนั้น

ลูกเดือย

สำหรับแต่ละส่วนที่คุณต้องการปรุงอาหาร ให้ตั้งลูกเดือย $\frac{1}{4}$ ถ้วยลงในขามด้านใน และเติมน้ำ 1 ถ้วยสำหรับแต่ละส่วน (ดังนั้น ถ้าคุณใช้ลูกเดือย 1 ถ้วย ให้เติมน้ำ 4 ถ้วย โดยใช้ถ้วยดวงเพื่อตวงน้ำ)

โรยเกลือเล็กน้อยในน้ำ และปิดฝา เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวแล้วเลือกรอบการปรุงอาหาร 'Porridge (โจ๊ก)' คุณสามารถปรุงอาหารได้ทันทีโดยปรับเวลาตามที่คุณต้องการ (การปรุงที่นานขึ้นจะทำให้เนื้อข้นขึ้น การปรุงที่สั้นลงจะทำให้เนื้อเหลวลง) หรือคุณสามารถใช้ตัวจับเวลาล่วงหน้าสำหรับเวลาที่คุณต้องการกินในตอนเช้า เมื่อสุกแล้วคุณสามารถเติมรสชาติที่คุณต้องการได้

ถ้าเลนทิลและถ้า

การตั้งค่าการหุงแบบข้าวเหนียวสำหรับการปรุงถ้าเลนทิลหรือถ้า – ล้างน้ำก่อนและปัฏฐัติตามระดับน้ำที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ การตั้งค่าโจ๊กยังใช้ได้กับการปรุงถ้าเลนทิลและถ้าหากคุณต้องการปรุงอาหารที่อุ่นหุ่นมากกว่า

ข้าวบาร์เลย์มุก

การตั้งค่าปรุงข้าวเหนียวสำหรับการปรุงข้าวบาร์เลย์มุก - ล้างน้ำก่อนปรุงอาหารและปัฏฐัติตามระดับน้ำที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ การใช้ข้าวบาร์เลย์มุกในขุปจะทำให้สุกภายในหนึ่งชั่วโมง แต่จะไม่สุกเกินไปหากทิ้งไว้นานกว่านี้

9. การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

นำเศษอาหารที่เหลือออกและทำความสะอาดทันทีหลังการใช้งาน


ห้ามใช้แปรงโลหะ เครื่องขัด หรือสารเคมี/สารทำละลายรุนแรงใดๆ ในการทำความสะอาดส่วนที่สกปรกของเครื่อง

ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำ ใช้ฟองน้ำหรือผ้ามุ่มชุบน้ำมากๆ เช็ดเพื่อทำความสะอาดเดสต้านนอก

ห้ามข้าวข้าวในโถด้านใน เพราะอาจทำให้สารเคลือบด้านในขามเป็นรอยและเสียหายได้

ข้อสำคัญ - ห้ามใส่ขามด้านในหรือฝาด้านในลงในเครื่องล้างจาน สารเคมีและรอบการล้างของเครื่องล้างจานรุนแรงเกินไป

ความเสียหายได้ ต้องขึ้นอยู่ที่เกิดจากเครื่องล้างจานจะไม่มีอยู่ในความคุ้มครองในการรับประกันของเรา



การดูแลฝาด้านใน
ฝาด้านในของเครื่องนี้ก่อต์ออกได้
กดฝาด้านหนึ่งแล้วดึงด้านตรงข้าม

ฝาจะหลุดออกจากล่างฝาที่ก่อต์ออกได้หลังการปรุงอาหารแต่ละรอบด้วยฟองน้ำโดยใช้น้ำสนุ่

ข้อสำคัญการดูแลขามด้านใน
ให้ในเจพะอุปกรณ์เสริมที่เป็นพลาสติกเท่านั้น
คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์เสริมที่เป็นไม้หรือชิลิโคนได้เช่นกัน
ห้ามใช้โลหะคน เพราะจะทำให้เคลือบเซรามิกที่ขามด้านในเสียหายได้

การทำความสะอาดขามด้านในเป็นเรื่องง่าย แต่หากมีสิ่งติดค้างอยู่ที่ขามด้านใน ให้แข็งด้วยน้ำยาล้างจานเล็กน้อยก่อนล้าง

ห้ามเทน้ำส้มสายชูลงในขามด้านใน เพราะจะทำให้เคลือบเซรามิกเสียหายได้
 ห้ามใช้ข้าวในขามด้านใน เพราะอาจทำให้เคลือบเซรามิกเสียหายได้



ด้านนอก (ด้านล่าง)
ของขามด้านในจะเปลี่ยนสีและคลอกเนื้องจากความร้อนที่สูงไปยังขามจากตัวทำความร้อน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ
ขามด้านในเคลือบเซรามิกจะเปลี่ยนสีเมื่อเวลาผ่านไป นี่เป็นเรื่องปกติและไม่มีอะไรต้องกังวล

การดูแลฝาปิดไอน้ำ



ฝาปิดไอน้ำที่ด้านบนของฝา ก่อต์ออกได้ – ดึงขึ้นเพื่อก่อต์ออก
ล้างฝาปิดนี้เป็นประจำ

ฝาปิดไอน้ำแบบก่อต์ได้ยังสามารถถอดแยกขึ้นส่วนได้ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าทำความสะอาดได้เต็มที่ –
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ประกอบเข้าด้วยกันอย่างถูกต้องก่อนใช้งาน

การดูแลตัวเก็บไอน้ำ
สามารถถอดตัวเก็บไอน้ำที่ด้านหลังของเครื่องได้ ดึงที่จับขนาดเล็ก และรีดอย่างดึงขึ้นหรือลง
ดึงเป็นเส้นตรง มีจะนั่นที่จับขนาดเล็กอาจหักได้

ก่อต์และล้างตัวเก็บไอน้ำ ล้าง เข็มให้แห้ง และติดตั้งกลับเข้าที่



10. ມອະໄລ່

หากคุณต้องการ咨询ໄລ່ໂປຣດິດຕໍ່ເວົາຜ່ານທາງເວັບໄຊຕໍ່ຂອງເຮົາ www.yum-asia.com ທີ່ເຊື້ອເມີນ hello@yum-asia.com ມອະໄລ່ສໍາຫຼັບ Panda YUM-EN06 (ສ່ວຍຕົວງານນັດ 180 ມລ. ມີຈໍາຫຼາຍນັນເວັບໄຊຕໍ່ຂອງເຮົາ):

ໜີ້ຂັ້ນສຸວນ	ໝາຍເລຂົ້ນສຸວນ
ໜີ້ຂັ້ນສຸວນໃນເຄລືອນເຊຣາມີກ	IB-EN06
ຝາດ້ານໃນຄອດອອກໄດ້	ILSS-EN06
ຕະກວ້ານຶ່ງ	SB-EN06

11. ຄຸ່ມືອກເກົ່າໄຂປັ້ງຫາ

ປັ້ງຫາ		ສິ່ງທີ່ຈ່າເປັນສາເຫດ
ກາຮຸ່ງຂ້າວ	ຂ້າວທີ່ທຸກໄດ້ແຂ້ງທີ່ເກີນໄປ	<ul style="list-style-type: none">ຕຽບສອນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງຍຸນນັ້ນຜົວທີ່ເຮັດວຽນ ຮາກວາງນັນພື້ນຜົວທີ່ໃນເຮັດວຽນ ຮະດັບນ້ຳຈະໄຟສ່າມ່າເສນອແລະຈະສົງຜລຕໍ່ອກຮຸ່ງຂ້າວພື້ນຜົວຂອງຂ້າວຈະແຕກຕ່າງກັນໄປເປັ້ນອູ້ກັນວິທີກາຮປະມາລັບ (ດູກ້ວ້າຂອງ 4.3 ເພື່ອດູກຂອ້ມູລເພີ່ມເຕີມ)ກາຮໃຊ້ຟິັງກໍ່ຂັ້ນ 'PRESET (ດັ່ງຄ່າລ່ວງໜ້າ)' ຈາລສົງຜລໃຫ້ເຂົ້າວຸ່ນໜີ້ນ້າກ່າຍແຂ່ຂ້າວໄວ້ໃນນ້ຳເມີນເວລານານກາຮໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າ 'QUICK COOK (ທຸກແບບເຮົາ)' ຈາລສົງຜລໃຫ້ຂ້າວແຂ້ງຂັ້ນຕຽບສອນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂ້າວນັ້ນໄດ້ຕັ້ງໃນເລີຍຮຸ່ງທຽງຄຸນແກລ່ຍ້ຂ້າວນັ້ນຈາກທຸກແລ້ວທີ່ເກີນໄປ ກ່າຍໃນເປັນເໜັນນັ້ນ ໃຫ້ທຸກແບບນີ້ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳສຸວນເກີນຮະເບຍອອກໄປ
	ຂ້າວເກົ່າຍິນ/ໄໝ້ມ້ວ້າ	<ul style="list-style-type: none">ຕຽບສອນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄມ້ມີອະໄຣຕິດອູ້ທີ່ຕັ້ງທ່ານຮອນທີ່ເກີນໄປຂ້າວຈາລໄນ້ໄດ້ຮັບການໜ້າວອ່າງດີເພີ່ມພວ ທ່າໃຫ້ແປ່ງເໜືອຍຸນນັ້ນຂ້າວນັ້ນໄປຕຽບສອນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂ້າວນັ້ນໄດ້ເລີຍຮຸ່ງທຽງ
	ເກີດການເຕືອດຂະນະປຸງອາຫານ	<ul style="list-style-type: none">ຕຽບສອນການຕັ້ງຄ່າ 'MENU (ເມຸນ)' ທີ່ຄຸນເລືອກແລະຮະດັບນ້ຳທີ່ຄຸນເຕີມຕຽບສອນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂ້າວນັ້ນໄດ້ເລີຍຮຸ່ງທຽງ
	ເຮີມປຸງອາຫານໄມ້ໄດ້ທີ່ເກີນໄດ້ຕັ້ງສັນອອງ	<ul style="list-style-type: none">ຕຽບສອນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ດັ່ນສາຍໄຟເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຈຸນສຸດ
	ໄດ້ຍືນເສີຍຮັບການຂະນະປຸງອາຫານທີ່ ອຸ່ນອາຫານ	<ul style="list-style-type: none">ເສີຍຄລິກເປັນເພີ່ມການປັບປຸງໃນໂຄຣໂປຣເສເຊ່ອຣ (MICOM) ທີ່ປັບປຸງຄຸນກຸມການປຸງອາຫານຂອງເຄື່ອງເທົ່ານັ້ນ ໄມ້ມີອະໄຣທີ່ຕັ້ງກັງລວຈາລມີເສີຍ 'ປະກາຍໄຟ' ເກີດຂຶ້ນທຸກຂ້າວນັ້ນໃນມີຄວາມໜື້ນໃດໆ ທີ່ດັ່ນລ່າງຂະນະທີ່ຕັ້ງທ່ານຮອນອຸ່ນຂຶ້ນ ຕຽບສອນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂ້າວນັ້ນໄດ້ແທ້ງສົນທີ
ກາຮອບເຄັກ	ມີໄອ້ນ້ຳອອກມາຈາກຮ່າງວ່າງຝາດ້ານນອກ ແລະຕັ້ງເຄື່ອງ	<ul style="list-style-type: none">ຕຽບສອນວ່າຝາດ້ານນອກຕິດຕັ້ງໄດ້ຖຸກຕ້ອງແລະໄນ້ມີດີເນັ້ນປະເກີນຝາດ້ານນອກສປກປົກທີ່ໄມ້ກ່າຍໃນເປັນເໜັນນັ້ນ ໃຫ້ທ່ານຮອນສະອາດປະເກີນຝາປົດດ້ານນອກ
	ເຄັກໄມ້ສຸກທີ່ໄມ້ຂັ້ນຟູ້	<ul style="list-style-type: none">ເວລາປຸງອາຫານຈາກສັນເກີນໄປຕີໃບຂ້າວຈານເປັນຟອງ ມີລະນັ້ນເຄັກຈາກຂັ້ນຟູ້ໄມ້ເພີ່ມພວໜ້ານຕີໃບຂ້າວນັ້ນເກີນໄປ ກ່າຍໃຫ້ແຍກອອກຈາກກັນ ແສດງວ່າຕົ້ນມາກເກີນໄປແລະເຄັກຈະຍຸບດ້ວຕົວສຸວນຜສນຍ່າງແມ່ນຍ່າ – ຄວາມໄມ້ແມ່ນຍ່າໃນການຕົວງານຈາກທ່າໃຫ້ກາຮອບ/ກາຮຸ່ງຂ້າວໄມ້ເພີ່ມພວກາຮຜສນແປ່ງນັ້ນເກີນໄປເນື່ອເພີ່ມແປ່ງຈາກທ່າໃຫ້ກາຮອບທີ່ກ່າຍໃນ ຂັ້ນຟູ້ໄມ້ເພີ່ມພວກາຮໃສ່ສຸວນຜສນເພີ່ມເຕີມນັ້ນເກີນໄປຈາກທ່າໃຫ້ເຄັກນັ້ນໄສ່ມ່າເສ ນອ ໃຫ້ທ່າມປົກການທີ່ຈະນີ້ໄວ້ໃນສຸຕ່

ปัญหา		สิ่งที่อาจเป็นสาเหตุ
การนึ่ง	เด็กชี้น้ำมากเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> อบเด็กทันทีหลังจากเตรียมแป้ง - การปล่อยแป้งทิ้งไว้นานอาจทำให้แป้งยุบตัวและทำให้เด็กยุบได้ คุณใส่ผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาหรือไม่ ห้ามใช้ผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาหากน้ำมากเกินไป เพราะอาจทำให้เด็กชื้นพูได้
	เด็กจะหลุดออกจากชามด้านในได้ยาก	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทาเนยไว้ที่ชามด้านในอย่างดี พักเด็กไว้ให้เย็นสนิท
	เด็กแตกง่าย	<ul style="list-style-type: none"> เด็กที่เพิ่งอบใหม่อาจแตกหักได้ง่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทิ้งเด็กไว้ให้เย็นสนิทก่อนที่จะเปิดออกหรือหยอดจับ
	เด็กเกรียน/ไหม้	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชามด้านในไม่เสียรูปทรง เวลาปัจจุบันอาจนานเกินไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำความสะอาดที่แนะนำ
	หมายเหตุ – ห้ามวางพิมพ์เด็กหรือกระดาษไข่ใน เลยในเครื่องหรือชามด้านใน การทำเช่นนั้นอาจทำให้การทำางานผิดปกติหรือทำให้ชามด้านในผิดรูปได้	
	อาหารไม่ถูกนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> มีน้ำเพียงพอสำหรับการนึ่งหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีน้ำอย่างน้อยสองถ้วยบนชามด้านใน มีอาหารมากเกินไปในตะกร้าที่นึ่งหรือไม่ – ลดปริมาณอาหารหรือเพิ่มเวลาในการปัจจุบันอาหาร อาหารอาจมีชื้นใหญ่เกินไป ลดขนาดชิ้นอาหารหรือเพิ่มเวลาในการปัจจุบัน
อุ่นต่อ	อาหารที่นึ่งแข็งเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> ผัด – เวลานึ่งสั้นเกินไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีน้ำเพียงพอและนึ่งต่อไป ปลาและเนื้อ – เวลานึ่งนานเกินไป ลดเวลาในการปัจจุบันอาหาร
	อาหารที่นึ่งเย็น	<ul style="list-style-type: none"> เวลาผ่านไปนานเกินไปหลังรอบการปัจจุบันสุดลงหรือไม่ พยายามอย่าเปิด 'KEEP WARM (อุ่นต่อ)' ทิ้งไว้ให้นำออกจากเครื่องแล้วรับประทานทันที
ด้วยเวลาการปัจจุบันอาหาร	ข้าวมีกลิ่น มีสีเหลือง หรือมีความชื้นมากเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> ห้ามเก็บข้าวปริมาณน้อยไว้ในโถ 'KEEP WARM (อุ่นต่อ)' มีการใช้งานโถ 'KEEP WARM (อุ่นต่อ)' นานกว่า 24 ชั่วโมงหรือไม่ ชนิดของข้าวและน้ำอาจทำให้ข้าวมีสีเหลือง 'ไม้พายถูกทิ้งไว้ในโถด้านในขณะเปิดใช้ 'KEEP WARM (อุ่นต่อ)' คุณได้เกลี่ยข้าวทันทีหลังจากที่หุงสุกแล้วหรือไม่ ถ้าไม่ให้เกลี่ยข้าวออก อาจเป็นกลิ่นที่หลงเหลือจากการปัจจุบันอาหารที่แล้ว (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปัจจุบันอาหารช้า)
	เครื่องเริ่มการปัจจุบันอาหารทันที	<ul style="list-style-type: none"> เวลาเริ่มต้นชั้นต่อคือ 70 นาที (รวมเวลารอบการปัจจุบันอาหาร) หากน้อยกว่านี้จะเริ่มรอบการปัจจุบันอาหารทันที
	อาหารไม่พร้อมตามเวลาที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> การปัจจุบันอาหารอาจไม่เสร็จตามเวลาที่ตั้งไว้หากอุณหภูมิในห้องหรือระดับน้ำต่ำเกินไป ไฟฟ้าถูกตัดหรือไม่ ซึ่งจะทำให้เครื่องรีเซ็ต

12. ข้อมูลจำเพาะและเวลาปรุงอาหาร

ชื่อรุ่นและหมายเลข	Panda, YUM-EN06/W/G
ความจุ	หม้อหุงข้าวขนาด 0.6 ลิตร (1 ถึง 3.5 ถ้วยตวง) หรือหม้อหุงข้าวขนาด 1.75 ลิตร
พิกัดไฟฟ้า	ไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240V, 50-60Hz
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	350W
การใช้พลังงานโดยเฉลี่ยในโหมด 'KEEP WARM (อุ่นต่อ)'	15W
ระบบการปรุงอาหาร	การให้ความร้อนโดยตรง
ประเภทผู้ผลิต	จีน
ความยาวของสายไฟ	0.9 ม.
ขนาดภายนอก (โดยประมาณ)	30 ซม. (ยาว) x 22.5 ซม. (กว้าง) x 21 ซม. (สูง)
น้ำหนัก (โดยประมาณ)	2.36 กก.

ความจุในการปรุงอาหาร (ถ้วยตวงหรือลิตร)	คุณสมบัติ	ความจุ	เวลาปรุงอาหารโดยประมาณ
	หุงข้าวด่วน	1-3.5 ถ้วยตวง/0.6 ลิตร	26 นาที
	ข้าวขาวเมล็ดยาน ข้าวขาวเมล็ดสัน ข้าวสีน้ำตาล	1-3.5 ถ้วยตวง/0.6 ลิตร 1-3.5 ถ้วยตวง/0.6 ลิตร 1-2.5 ถ้วยตวง/0.45 ลิตร	35 นาที 39 นาที 62 นาที (1 ชม. 2 นาที)
	เจ๊ก (ข้าว) เจ๊ก (ข้าวโอ๊ต)	½ ถ้วยตวง/0.09 ลิตร ½ ถ้วยตวง/0.09 ลิตร	1 ชม. ปรับได้สูงสุด 4 ชม.
	นึ่ง	น้ำเปล่า 1 ถ้วยตวง	10 นาที ปรับได้สูงสุด 1 ชั่วโมง โดยมีช่วงเวลาห่างกันช่วงละ 10 นาที
	หุงแบบข้า	0.6 ลิตร	2 ชม. ปรับได้สูงสุด 8 ชม.
	เด็ก	300 กรัม ของส่วนผสมทั้งหมด	50 นาที สามารถปรับลดได้ถึง 30 นาที และสูงสุด 1 ชั่วโมง โดยมีช่วงเวลาห่างกันช่วงละ 10 นาที


13. การรับรองและการรับประกัน

ในรับประกันแบบครอบคลุมของเราได้รวมมาพร้อมอยู่ในเครื่องนี้ (โปรดดูในรับประกันที่แนบมาด้วย)
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันของเราระบุไปที่ www.yum-asia.com/sea/warranty

หมายเหตุข้าวและหม้อหุงอเนกประสงค์ Panda นื้อออกแบบมาสำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น
การใช้งานในเชิงพาณิชย์จะทำให้การรับประกันนี้เป็นโมฆะ

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ก่อนอื่น โปรดดูคู่มือ 'การแก้ไขปัญหา' ในหน้า 18
ของคู่มือเพื่อดูว่าปัญหาของคุณแสดงอยู่ในหัวข้อนั้นหรือไม่

หากคุณยังคงประสบปัญหา โปรดส่งอีเมลไปที่ hello@yum-asia.com พร้อมรายละเอียดการล้างซื้อ คำอธิบาย
และรูปถ่ายของปัญหา



ข้อสำคัญ! - สายไฟหลักนี้มีสีดังนี้:

สีเขียวและสีเหลือง = สายดิน สีน้ำตาลหรือสีแดง = ไฟฟ้า สีน้ำเงินหรือสีดำ =
นิวทรอล
ต่อสายดิน (สีเขียวและสีเหลือง) เข้ากับขั้วต่อในปลั๊กที่มีตัวอักษร E
หรือสัญลักษณ์สายดินกำกับไว้ หรือสีเขียวและสีเหลือง
ต่อสายนิวทรอลเข้ากับขั้วต่อที่มีตัวอักษร N หรือสีดำกำกับไว้
ต่อสายที่มีไฟเข้ากับขั้วที่มีตัวอักษร L หรือสีแดงกำกับไว้
อุปกรณ์นี้ต้องได้รับการป้องกันด้วยพีวีสี 13A หากใช้ปลั๊ก 13A (BS1363)

YUM ASIA

สหราชอาณาจักร – สหรัฐอเมริกา – สหภาพยุโรป - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

www.yum-asia.com

© Yum Asia

สำนักงานประจำสหราชอาณาจักร

Yum Asia

Scan Global Limited
Unit 14, 5 Mills Road
Aylesford
Kent ME20 7NA

สำนักงานส่องกง

Yum Asia

Sea-Air Logistics (HK) Ltd,
G/F, "J" Warehouse,
No. 1-7 Sai Tso Wan Road,
Tsing Yi Island, Hong Kong

Ninja
Ceramic Bowl



YumAsia
www.yum-asia.com
UK-USA-EU